



## RU Установка инвертора

- Снять модуль выхода воздуха на крышного кондиционера (рис. 1).
- Ослабить винты (рис. 2).
- Откинуть плату управления, чтобы открыть доступ к разъемам (рис. 3).
- Отсоединить вентилятор конденсатора (рис. 4).
- Отсоединить компрессор (рис. 5).
- Подсоединить 3-контактную вилку инвертора к 3-контактному разъему на плате управления (рис. 6).
- Подсоединить 4-контактную вилку инвертора к 4-контактному разъему на плате управления (рис. 7).
- Подсоединить 3-контактную вилку компрессора к 3-контактному разъему инвертора (рис. 8).
- Подсоединить 4-контактную вилку конденсатора к 4-контактному разъему инвертора (рис. 9).
- Опустить плату управления (рис. 10).
- Затянуть винты (рис. 11).
- Протянуть кабель через пластиковый канал (рис. 12).
- Закрепить кабель с помощью кабельных стяжек на пластиковой раме платы управления (рис. 13).

## PL Instalacja adaptera falownika

- Usunąć wylot powietrza klimatyzatora dachowego (rys. 1).
- Odkręcić śruby (rys. 2).
- Odchylić płytkę sterowniczą w celu dostania się do połączenia stykowego (rys. 3).
- Usunąć gniazdo dmuchawy kondensatora (rys. 4).
- Usunąć wtyczkę kompresora (rys. 5).
- Połączyć 3-biegunową wtyczkę adaptera z 3-biegunowym wtykiem na płycie sterowniczej (rys. 6).
- Połączyć 4-biegunową wtyczkę adaptera z 4-biegunowym wtykiem na płycie sterowniczej (rys. 7).
- Połączyć 3-biegunową wtyczkę kompresora z 3-biegunowym wtykiem adaptera (rys. 8).
- Połączyć 4-biegunową wtyczkę dmuchawy kondensatora z 4-biegunowym wtykiem adaptera (rys. 9).
- Odchylić z powrotem płytkę sterowniczą (rys. 10).
- Dokręcić śruby (rys. 11).
- Umieścić kabel w plastikowej prowadnicy (rys. 12).
- Umocować kabel za pomocą opaski zaciskowej na plastikowej ramie płytki sterowniczej (rys. 13).

## SK Inštalácia adaptéra striedača

- Odstráňte výstupnú jednotku vzduchu strešnej klimatizácie (obr. 1).
- Uvoľnite skrutky (obr. 2).
- Nakloňte riadiacu dosku, aby ste sa dostali ku konektorom (obr. 3).
- Vytiahnite konektor ventilátora kondenzátora (obr. 4).
- Vytiahnite konektor kompresora (obr. 5).
- 3-pólový konektor adaptéra zapojte do 3-pólovej zdierky na riadiacej doske (obr. 6).
- 4-pólový konektor adaptéra zapojte do 4-pólovej zdierky na riadiacej doske (obr. 7).
- 3-pólový konektor kompresora zapojte do 3-pólovej zdierky na adaptéri (obr. 8).
- 4-pólový konektor ventilátora kondenzátora zapojte do 4-pólovej zdierky na adaptéri (obr. 9).
- Riadiacu dosku znovu zaklapnite (obr. 10).
- Utiahnite skrutky (obr. 11).
- Kábel umiestnite do plastového vedenia (obr. 12).
- Kábel upevnite pomocou káblovej spojky k plastovému rámu riadiacej dosky (obr. 13).

## CS Instalace adaptéru měniče

- Odstraňte jednotku pro výstup vzduchu střešní klimatizace (obr. 1).
- Povolte šrouby (obr. 2).
- Vyklopte řídicí desku, abyste získali přístup ke konektoru (obr. 3).
- Odstraňte zástrčku dmychadla kondenzátoru (obr. 4).
- Odstraňte zástrčku kompresoru (obr. 5).
- Zapojte 3pólovou zástrčku adaptéru do 3pólové zdířky na řídicí desce (obr. 6).
- Zapojte 4pólovou zástrčku adaptéru do 4pólové zdířky na řídicí desce (obr. 7).
- Zapojte 3pólovou zástrčku kompresoru do 3pólové zdířky na adaptéru (obr. 8).
- Zapojte 4pólovou zástrčku dmychadla kondenzátoru do 4pólové zdířky na adaptéru (obr. 9).
- Sklopte řídicí desku (obr. 10).
- Utáhněte šrouby (obr. 11).
- Kabel umístěte do plastového vedení (obr. 12).
- Kabel upevněte na plastovém rámu řídicí desky vázací páskou na kabely (obr. 13).