



## DA Installation af inverter

- Fjern tagklimaanlæggets luftudgangsenhed (fig. **1**).
- Løsn skruerne (fig. **2**).
- Vip styreprintkortet for at få adgang til stikforbindelserne (fig. **3**).
- Fjern kondensatorblæserens stik (fig. **4**).
- Fjern kompressorens stik (fig. **5**).
- Forbind adapterens 3-polede stik med den 3-polede bøsning på styreprintkortet (fig. **6**).
- Forbind adapterens 4-polede stik med den 4-polede bøsning på styreprintkortet (fig. **7**).
- Forbind kompressorens 3-polede stik med den 3-polede bøsning på adapteren (fig. **8**).
- Forbind kondensatorblæserens 4-polede stik med den 4-polede bøsning på adapteren (fig. **9**).
- Klap styreprintkortet tilbage (fig. **10**).
- Spænd skruerne (fig. **11**).
- Positionér kablerne i plastføringen (fig. **12**).
- Fastgør kablerne på styreprintkortets plastikramme med kabelbindere (fig. **13**).

## SV Installera växelriktaradapter

- Avlägsna den takmonterade klimatanläggningens luftutsläppsenhet (bild **1**).
- Lossa skruvarna (bild **2**).
- Fäll upp styrkretskortet för att komma åt stickkontakten (bild **3**).
- Avlägsna kondensatorfläktens kontakt (bild **4**).
- Avlägsna kompressorns kontakt (bild **5**).
- Anslut adapterns 3-poliga kontakt till det 3-poliga uttaget på styrkretskortet (bild **6**).
- Anslut adapterns 4-poliga kontakt till det 4-poliga uttaget på styrkretskortet (bild **7**).
- Anslut kompressorns 3-poliga kontakt till det 3-poliga uttaget på adaptern (bild **8**).
- Anslut kompressorfläktens 4-poliga kontakt till det 4-poliga uttaget på adaptern (bild **9**).
- Fäll tillbaka styrkretskortet (bild **10**).
- Dra åt skruvarna (bild **11**).
- Placera kabeln i kabelstyrningen av plast (bild **12**).
- Fäst kabeln med kabelband på styrkretskortets plastram (bild **13**).

## NO Installere vekselretteradapter

- Ta av takklimaanleggets luftutslippsenhet (fig. **1**).
- Løsne skruer (fig. **2**).
- Vipp styrekortet for å komme til på pluggforbindelsen (fig. **3**).
- Ta ut pluggen på kondensatorviften (fig. **4**).
- Ta ut pluggen på kompressoren (fig. **5**).
- Forbind adapterens 3-polede plugg med den 3-polede kontakten på styrekortet (fig. **6**).
- Forbind adapterens 4-polede plugg med den 4-polede kontakten på styrekortet (fig. **7**).
- Forbind kompressorens 3-polede plugg med den 3-polede kontakten på adapteren (fig. **8**).
- Forbind kondensatorviftens 4-polede plugg med den 4-polede kontakten på adapteren (fig. **9**).
- Vipp tilbake styrekortet (fig. **10**).
- Skru fast skruer (fig. **11**).
- Posisjoner kabelen i plastføringen (fig. **12**).
- Fest kabelen med kabelfestestropp til plastikkrammen på styrekortet (fig. **13**).

## FI Invertteriadapterin asentaminen

- Ota kattoilmastointilaitteen ilmansyöttöyksikkö pois (kuva **1**).
- Avaa ruuvit (kuva **2**).
- Kallista ohjauspiirilevyä, jotta pääset käsiksi pistokeliitäntään (kuva **3**).
- Ota kondensaattoripuhaltimen pistoke pois (kuva **4**).
- Ota kompressorin pistoke pois (kuva **5**).
- Yhdistä adapterin 3-napainen pistoke ohjauspiirilevyn 3-napaiseen liittimeen (kuva **6**).
- Yhdistä adapterin 4-napainen pistoke ohjauspiirilevyn 4-napaiseen liittimeen (kuva **7**).
- Yhdistä kompressorin 3-napainen pistoke adapterin 3-napaiseen liittimeen (kuva **8**).
- Yhdistä kondensaattoripuhaltimen 4-napainen pistoke adapterin 4-napaiseen liittimeen (kuva **9**).
- Käännä ohjauspiirilevy takaisin (kuva **10**).
- Kiristä ruuvit (kuva **11**).
- Laita johdot muoviohjaimeen (kuva **12**).
- Kiinnitä johdot nippusiteillä ohjainpiirilevyn muovikehykseen (kuva **13**).