



ES Instalación del adaptador de inverter

- Retire la unidad de salida del aire del equipo de aire acondicionado de techo (fig. **1**).
- Suelte los tornillos (fig. **2**).
- Vuelque la placa de control para acceder al conector (fig. **3**).
- Retire la clavija del ventilador del condensador (fig. **4**).
- Retire la clavija del compresor (fig. **5**).
- Conecte la clavija de 3 polos del adaptador a la hembra de 3 polos de la placa de control (fig. **6**).
- Conecte la clavija de 4 polos del adaptador a la hembra de 4 polos de la placa de control (fig. **7**).
- Conecte la clavija de 3 polos del compresor a la hembra de 3 polos del adaptador (fig. **8**).
- Conecte la clavija de 4 polos del ventilador del condensador a la hembra de 4 polos del adaptador (fig. **9**).
- Pliegue hacia atrás la placa de control (fig. **10**).
- Apriete los tornillos (fig. **11**).
- Coloque el cable en la guía de plástico (fig. **11**).
- Fije el cable con la abrazadera para cables en el marco de plástico de la placa de control (fig. **12**).

PT Instalar o adaptador do conversor

- Remova a unidade de saída do ar do sistema de ar condicionado de tejadilho (fig. **1**).
- Solte os parafusos (fig. **2**).
- Incline a placa de comando para aceder aos conectores (fig. **3**).
- Remova a ficha do ventilador do condensador (fig. **4**).
- Remova a ficha do compressor (fig. **5**).
- Conecte a ficha de 3 polos do adaptador à tomada de 3 polos na placa de comando (fig. **6**).
- Conecte a ficha de 4 polos do adaptador à tomada de 4 polos na placa de comando (fig. **7**).
- Conecte a ficha de 3 polos do compressor à tomada de 3 polos no adaptador (fig. **8**).
- Conecte a ficha de 4 polos do ventilador do condensador à tomada de 4 polos no adaptador (fig. **9**).
- Coloque a placa de comando na sua posição original (fig. **10**).
- Aperte os parafusos (fig. **11**).
- Posicione o cabo na guia de plástico (fig. **12**).
- Fixe o cabo com uma braçadeira de cabos na estrutura de plástico da placa de comando (fig. **13**).

IT Installazione adattatore dell'inverter

- Rimuovere l'unità di fuoriuscita dell'aria del climatizzatore a tetto (fig. **1**).
- Allentare le viti (fig. **2**).
- Ribaltare la scheda di controllo per accedere ai connettori (fig. **3**).
- Rimuovere la spina del ventilatore del condensatore (fig. **4**).
- Rimuovere la spina del compressore (fig. **5**).
- Collegare la spina a 3 poli dell'adattatore alla presa a 3 poli sulla scheda di controllo (fig. **6**).
- Collegare la spina a 4 poli dell'adattatore alla presa a 4 poli sulla scheda di controllo (fig. **7**).
- Collegare la spina a 3 poli del compressore alla presa a 3 poli sull'adattatore (fig. **8**).
- Collegare la spina a 4 poli del ventilatore del condensatore alla presa a 4 poli sull'adattatore (fig. **9**).
- Richiudere la scheda di controllo (fig. **10**).
- Serrare le viti (fig. **11**).
- Posizionare i cavi nella guida di plastica (fig. **12**).
- Fissare i cavi con la fascetta serracavi al telaio di plastica della scheda di controllo (fig. **13**).

HU Inverter-adapter beszerelése

- Távolítsa el a tetőklíma-berendezés légkifúvó egységét (**1** ábra).
- Oldja meg a csavarokat (**2** ábra).
- A dugós csatlakozóhoz való hozzáférés érdekében billentse el a vezérlés paneljét (**3** ábra).
- Húzza ki a kondenzátorventilátor dugaszát (**4** ábra).
- Húzza ki a kompresszor dugaszát (**5** ábra).
- Az adapter 3 pólusú dugaszát csatlakoztassa a vezérlőpanel 3 pólusú aljzatához (**6** ábra).
- Az adapter 4 pólusú dugaszát csatlakoztassa a vezérlőpanel 4 pólusú aljzatához (**7** ábra).
- A kompresszor 3 pólusú dugaszát csatlakoztassa az adapter 3 pólusú aljzatához (**8** ábra).
- A kondenzátorventilátor 4 pólusú dugaszát csatlakoztassa az adapter 4 pólusú aljzatához (**9** ábra).
- Billentse vissza a helyére a vezérlés paneljét (**10** ábra).
- Húzza meg a csavarokat (**11** ábra).
- Helyezze be a kábel a műanyag vezetőbe (**12** ábra).
- Kábelkötőzökkel rögzítse a kábelt a vezérlés paneljének műanyag szegélyéhez (**13** ábra).