



**ENSEMBLE DE VERROUILLAGE
DE L'ALLUMAGE**
3313283.008

ÉTATS-UNIS

SERVICE OFFICE
Dometic Corporation
1120 North Main Street
Elkhart, IN 46514

CANADA

Dometic Corporation
46 Zatonski, bureau 3
Brantford, ON N3T 5L8

**CENTRES DE
SERVICE ET
CONCESSIONNAIRES,
consulter :**
www.eDometic.com

REVISION A

Formulaire n° 3314737.000 02/17
(Anglais 3314736.000_A)
©2017 Dometic Corporation
LaGrange, IN 46761



Les couleurs de fils indiquées dans ce document sont standard dans l'industrie. Quelques fabricants de VR utilisent différentes couleurs. Se reporter aux schémas de câblage du fabricant de VR.



1. Trouver un emplacement pour le verrouillage de l'allumage qui soit aussi proche que possible du commutateur d'auvent, et qui soit aussi protégé des intempéries et autres conditions adverses.
2. **AVIS** Installer un fusible (15 A) (fourni par l'installateur) au tableau de fusibles pour l'alimentation positive (+) 12 VCC (fil **ROUGE**) vers le commutateur et pour la commande d'allumage (+) (fil **ROSE**) vers le verrouillage de l'allumage. Sinon, l'appareil risque d'être endommagé.
3. Raccorder le commutateur comme il est indiqué dans le graphique, en utilisant le calibre de fil indiqué dans le Tableau 1.

Tableau 1	
Longueur du fil	Calibre du fil
3 m (10 pi) et moins	Calibre 14
3 m à 9 m (11 pi à 30 pi)	Calibre 12
Plus de 9 m (30 pi)	Calibre 10



**ENSEMBLE DE VERROUILLAGE
DE L'ALLUMAGE**
3313283.008

ÉTATS-UNIS

SERVICE OFFICE
Dometic Corporation
1120 North Main Street
Elkhart, IN 46514

CANADA

Dometic Corporation
46 Zatonski, bureau 3
Brantford, ON N3T 5L8

**CENTRES DE
SERVICE ET
CONCESSIONNAIRES,
consulter :**
www.eDometic.com

REVISION A

Formulaire n° 3314737.000 02/17
(Anglais 3314736.000_A)
©2017 Dometic Corporation
LaGrange, IN 46761



Les couleurs de fils indiquées dans ce document sont standard dans l'industrie. Quelques fabricants de VR utilisent différentes couleurs. Se reporter aux schémas de câblage du fabricant de VR.



1. Trouver un emplacement pour le verrouillage de l'allumage qui soit aussi proche que possible du commutateur d'auvent, et qui soit aussi protégé des intempéries et autres conditions adverses.
2. **AVIS** Installer un fusible (15 A) (fourni par l'installateur) au tableau de fusibles pour l'alimentation positive (+) 12 VCC (fil **ROUGE**) vers le commutateur et pour la commande d'allumage (+) (fil **ROSE**) vers le verrouillage de l'allumage. Sinon, l'appareil risque d'être endommagé.
3. Raccorder le commutateur comme il est indiqué dans le graphique, en utilisant le calibre de fil indiqué dans le Tableau 1.

Tableau 1	
Longueur du fil	Calibre du fil
3 m (10 pi) et moins	Calibre 14
3 m à 9 m (11 pi à 30 pi)	Calibre 12
Plus de 9 m (30 pi)	Calibre 10

