

MOBICOOL

T08 DC



GB

12 V Portable Cooler

Instruction Manual




5

F


Glacière portative de 12 volts

Manuel d'utilisation

14




4




5

A



B



C



Please read this operating manual carefully before starting the device. Keep it in a safe place for future reference. If the device is resold, this operating manual must be handed over to the purchaser along with it.

Contents

1	Notes on using the operating manual	5
2	Safety instructions	6
3	Intended use	8
4	Scope of delivery	8
5	Technical description	8
7	Operation	9
8	Cleaning and maintenance	11
9	Troubleshooting	12
10	Disposal	12
11	Technical data	13

1 Notes on using the operating manual

The following symbols are used in this operating manual:



Caution

Safety instruction: failure to observe this instruction can cause injury or damage the device.



Caution

Safety instruction relating to a danger from an electrical current or voltage. Failure to observe this instruction can damage the device and impair its function and cause injury.



Note

Supplementary information for operating the device.

► **Action:** this symbol indicates that action is required on your part.
The required action is described step-by-step.

✓ This symbol indicates the result of an action.

fig. 2 1, page 3: this refers to an element in an illustration. In this case, item 1 in figure 2 on page 3.

Please observe the following safety instructions.

2 Safety instructions

2.1 General safety



- This device may only be repaired by specialist personnel. Inadequate repairs can lead to considerable hazards.
- Don't place the device in the trunk of your car.
- Ensure that the ventilation slots are not covered.
- Persons (including children) whose physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge prevents them from using the appliance safely should not use this appliance without initial supervision or instruction by a responsible person.
- **Electronic devices are not toys!**
Always keep and use the device out of the reach of children.
- The cooling device is not suitable for transporting caustic materials or materials containing solvents.
- Food may only be stored in its original packaging or in suitable containers.



- Only connect the device as follows:
 - With the cable supplied (fig. **1** 2, page 3) to the cigarette lighter in the vehicle or a 12 V plug socket in the vehicle
- Do not pull the plug out of the cigarette lighter or the socket by the cable.
- If the connection cable is damaged, it must be replaced to prevent possible electrical hazards.
- Pull out the connection cable:
 - Before cleaning and maintenance
 - After use
- If the cooler is connected to the 12 V plug socket: disconnect the cable or switch off the cooler when you turn off the engine. Otherwise the battery may be discharged.
- On boats: if the device is powered by the mains, ensure that the power supply has a ground fault interrupter circuit. **Danger of fatal injuries!**
- Check that the voltage specification on the type plate corresponds to that of the energy supply.

2.2 Operating the device safely



- Before starting the device, ensure that the power supply line and the plug are dry.
- Do not place any electrical devices inside the cooler.
- Protect the device and the cable against rain and moisture.
- Do not place the device near naked flames or other heat sources (heaters, direct sunlight, gas ovens etc.).
- **Caution! Danger of overheating!**
Ensure at all times that there is sufficient ventilation so that the heat that arises during operation does not build up. Make sure that the device is sufficiently far away from walls and other objects so that the air can circulate.
- When operating the cooler with the AC adapter at the 110 V AC mains, the surface of the AC adapter will heat up. This is normal, but don't cover the adaptor with anything while it's in use.
- Never immerse the device in water.
- Do not fill the inner container with ice or fluid.
- **Danger of fatal injuries!**
Do not touch exposed cables with your bare hands. This especially applies when operating the device with an AC mains power supply.
- You may find a few water drops inside the cooler after the cooling for some time. This is a normal effect because moisture or humidity in the air condense into water drops when the temperature inside the cooler cools down. The device is not defective. Use a dry cloth to wipe off the water drops, if any.
- MOBICOOL cannot be held liable for damage resulting from **improper usage** or **incorrect operation**.

3 Intended use

The cooler is suitable for cooling and warming foodstuffs. There is a switch to change between heating and cooling modes.

The device has been designed for use with a 12 V_{DC} on-board power supply socket of a car (cigarette lighter), boat or caravan. It can also be used with 110 V AC mains by connection of an AC adapter (AC adapter is **not** included, sold separately). We recommend using the MOBICOOL Y40 AC/DC adapter.



Caution

If you wish to cool medicines, please check if the cooling capacity of the device is suitable for the medicine in question.

4 Scope of delivery

No. in
fig. **1**,
page 3

Quantity	Description
1	Cooling device
1	Connection cable for 12 V _{DC} connection
1	Mounting and carrying strap
1	Operating manual

5 Technical description

The cooler can cool products to a maximum of 20 °C under the ambient temperature or warm them and keep them warm to a maximum of 65 °C.

The connecting cable of your cooling box fits into the cigarette lighter socket in your car, boat or caravan. It also fits into our Mobicool adapter Y40 (**not** included, sold separately), which makes it possible to use the appliance via the AC mains at home, in the hotel or in the office.



Caution

Please never connect the connecting cable to the AC network directly.

The cooler is suitable for camping use. The appliance shall not be exposed to rain.

Its cooling system is a non-wearing and CFC-free Peltier cooling, the heat is discharged by a fan.

6 Mounting in the vehicle

There are three alternatives to mount the cooler in a vehicle:

- fig. **2** A, page 3: mounting between two seats with the help of the strap included in the kit.
- fig. **2** B, page 3: mounting on the passenger seat with the help of the 3-point seat belt.
- fig. **2** C, page 3: mounting on the middle back seat with the 3-point seat belt or waist belt.

Setting the shoulder belt

In order to prevent the slipping of the buckle on the belt, please follow the following instructions to set the belt:

- Put the shoulder belt (fig. **3** 1, page 3) through the two holes of the housing (fig. **3** 2 and 3, page 3).
- Set the belt by sliding the belt through the buckle (fig. **3** 4 and 5, page 3).
- Pull the belt at both ends (fig. **3** 6, page 3) and make sure it is safely set.

Securing the lid

You should secure the lid against falling over as follows:

- Hook the loose end of the securing chain onto the securing screw (fig. **4**, page 4).

7 Operation



Note

Before starting your new cooling device for the first time, you should clean it inside and outside with a damp cloth for hygienic reasons (please also refer to the the “Cleaning and maintenance” chapter on page 11).

7.1 Energy saving tips

- Choose a well ventilated installation location which is protected against direct sunlight.
- Allow food to cool down first before placing it in the device.
- Do not open the cooling device more often than necessary.
- Do not leave the lid open for longer than necessary.

7.2 Using the cooling device



Note

Like every cooling device, your cooler must be properly ventilated so that any heat created can be drawn off. Otherwise proper functioning cannot be ensured.



Caution

Never interfere with the air current and never use the appliance in a closed room without an air exchanger.

Your cooling box can cool or heat. The change-over from cooling to heating takes place by means of a sliding switch. The particular operating states are indicated by means of the integrated LEDs:

- green for cooling
- red for heating

Cooling

The best effect is achieved when you fill your cooling box with food and beverages which are already refrigerated. They will then stay cool and even become cooler still, providing the appliance remains switched on.

Heating

The box is designed for the purpose of keeping warm food warm and not for warming up cold food. It will of course, also warm up cold food providing it is allowed sufficient time to do so.

- Plug the 12 V connection cable (fig. **1** 2, page 3) into the DC socket and also into the cigarette lighter or a 12 V socket.
- Slide the switch to “HOT” or “COLD” to switch on the device.
- ✓ The cooler starts cooling/heating the interior and the appropriate LED lights up.



Caution

Ensure that the objects placed in the cooler are suitable for cooling or heating to the selected temperature.

- If you wish to switch the cooler off:
 - Slide the switch to “OFF”.
- Pull out the connection cable.

7.3 Taking out of order

If you wish to not use the cooler for a longer period of time please do the following:

- Dry it before storing.
- Store it in a well ventilated place.

8 Cleaning and maintenance



Caution

Never clean the device under running water or in dish water.



Caution

Do not use abrasive cleaning agents or hard objects during cleaning as these can damage the device.



Caution

Always pull out the mains plug before cleaning and maintenance.

- Occasionally clean the inside of the device with a damp cloth, possibly also using some washing up liquid.

9 Troubleshooting

Fault	Possible cause	Suggested remedy
Device does not function, the fan wheel visible from outside is not turning.	There is no voltage flowing from the 12 V socket (cigarette lighter) in your vehicle.	The ignition must be switched on in most vehicles for voltage to flow at the cigarette lighter.
Your box does not cool satisfactorily and the outside fan wheel is not turning.	The inner fan is defective.	This can only be repaired by an authorised customer services unit.
Your box does not cool satisfactorily but the fan wheel is turning.	The fan motor or the Peltier unit may be defective.	Open the lid in order to check the functioning of the inside fan wheel. If the fan does not turn, the fan motor probably is defective. This can only be repaired by an authorised customer services unit. If the inside fan wheel is also turning, the Peltier unit probably is defective. This can only be repaired by an authorised customer services unit.
Operation with a 12 V socket (cigarette lighter): The ignition is on and the device is not working and the LED does not glow. Pull the plug out of the socket and make the following checks.	The cigarette lighter socket is dirty. This results in a poor electrical contact. The fuse of the 12 V plug has blown. The vehicle fuse has blown.	If the plug of your cooler becomes very warm in the cigarette lighter socket, either the socket must be cleaned or the plug has not been assembled correctly. Replace the fuse (5 A) in the 12 V plug (fig. 5 1, page 4). Replace the vehicle 12 V socket fuse (usually 15 A). Please refer to the operating manual of your vehicle.

10 Disposal

- Place the packaging material in the appropriate recycling waste bins wherever possible.



If you wish to finally dispose of the device, ask your local recycling centre or specialist dealer for details about how to do this in accordance with the applicable disposal regulations.

DANGER:Risk of child entrapment.Before you throw away your old refrigerator or freezer:Take off the doors.Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

11 Technical data

Item No.	T08 DC
Capacity:	8 litres
Connection voltage:	12 V _{DC}
Power input:	32 W
Cooling capacity:	Max. 20 °C under ambient temperature
Heating capacity:	Approx. 65 °C (set-point by chamber)
Climatic class:	temperate climate (N)
Insulation:	expandable polystyrene foam (CFC-free)
Weight:	3 kg

Versions, technical modifications and delivery options reserved.

Limited one-year Warranty

MOBICOOL warrants the products to be free from defects in material or workmanship under normal use and service for one year from the date of original purchase. Please keep your dated sales receipt as proof of purchase.

This warranty shall not apply to any product which (1) damaged through abuse, misuse or neglect, (2) damaged in an accident, (3) unreasonable use or used for any purpose not expressly stated in this manual, (4) repaired or altered in any way, including electronic changes from its original configuration.

Abuse voids warranty: This product is designed for a 12 V DC vehicle system. For operation with 110/120 V AC, use only with Mobicool AC/DC converters. Use with other converters will void warranty.

Please carefully review the instructions for proper use and care of the product.

For service procedures and information

Please call the toll free line during office hours at 1-855-700-9808 .

SVP lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de se servir de l'appareil. Le conserver dans un lieu sûr pour pouvoir s'y référer plus tard. Si l'appareil est revendu, remettre le manuel d'utilisation au nouveau propriétaire.

Table des matières

1	Remarques concernant le manuel d'utilisation	14
2	Consignes de sécurité	15
3	Usage recommandé	17
4	Articles compris	17
5	Description technique	17
6	Installation pour le transport dans un véhicule	18
7	Utilisation	19
8	Nettoyage et entretien	20
9	Dépannage	21
10	Retraitement	22
11	Spécifications techniques	22

1 Remarques concernant le manuel d'utilisation

Les symboles suivants sont employés dans ce manuel d'utilisation :



Mise en garde

Consigne de sécurité : Le non respect de cette consigne risque d'entraîner des blessures ou le bris de l'appareil.



Mise en garde

Consigne de sécurité reliée à la présence d'un courant électrique ou d'une tension électrique. Le non-respect de cette consigne risque d'endommager l'appareil, de nuire à son fonctionnement ou de causer des blessures.



Remarque

Information supplémentaire concernant l'utilisation de l'appareil.

► **Action** : Ce symbole indique qu'il est nécessaire d'agir. Les mesures à prendre sont décrites étape par étape.

✓ Ce symbole indique le résultat d'une action.

2 1, page 3 : Ceci fait référence à un élément inclus dans une illustration. Ici, il s'agit de l'article 1 dans la figure 2 se trouvant à la page 3.

Prière d'observer les consignes de sécurité ci-dessous.

2 Consignes de sécurité

2.1 Sécurité générale



- Cet appareil ne peut être réparé que par un technicien spécialisé. Les réparations mal effectuées peuvent entraîner des risques importants.
- Ne pas mettre la glacière dans le coffre de la voiture.
- S'assurer que les fentes d'aération ne sont pas obstruées.
- Les personnes (incluant les enfants) dont les facultés physiques, sensorielles ou intellectuelles ne leur permettent pas d'utiliser cet appareil sans danger, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, ne devraient pas s'en servir sans la supervision ou les instructions d'une personne responsable.
- **Les appareils électriques ne sont pas des jouets!**
Toujours garder la glacière hors de portée des enfants.
- La glacière ne convient pas au transport de matières corrosives ou contenant des solvants.
- Les aliments devraient être rangés dans leur emballage d'origine ou dans des contenants appropriés.



- Brancher l'appareil de la façon suivante seulement :
 - Sur l'allume-cigarette du véhicule à l'aide du câble fourni (fig. **1** 2, page 3) ou sur une autre prise de 12 V dans le véhicule.
- Ne pas retirer la fiche de l'allume cigarette ou de la prise en tirant sur le câble.
- Si le câble électrique est endommagé, il doit être remplacé afin de prévenir tout risque électrique.
- Débrancher le câble :
 - avant d'effectuer le nettoyage et l'entretien;
 - après l'utilisation.

- Lorsque la glacière est branchée sur une prise de 12 V, débrancher le câble ou fermer l'interrupteur de la glacière après avoir éteint le moteur. Sinon, la pile risque de se décharger.
- Sur les bateaux : si l'appareil est alimenté par le réseau électrique, s'assurer que le circuit électrique comporte un disjoncteur de fuite à la terre. **Danger de blessures mortelles!**
- Vérifier si les spécifications électriques sur la plaque signalétique correspondent à celles de la source d'alimentation.

2.2 Utilisation sécuritaire de l'appareil



- Avant d'utiliser l'appareil, s'assurer que la prise de courant et la prise de l'appareil sont sèches.
- Ne mettre aucun appareil électrique à l'intérieur de la glacière.
- Protéger l'appareil et le cordon électrique de la pluie et de l'humidité.
- Ne pas placer l'appareil à proximité d'une flamme nue ou de toute autre source de chaleur (appareil de chauffage, rayonnement direct du soleil, four à gaz, etc.).
- **Mise en garde! Danger de surchauffe!**
S'assurer d'avoir une aération adéquate en tout temps pour éviter l'accumulation de chaleur lors du fonctionnement de l'appareil. Toujours placer l'appareil à une distance suffisante du mur ou de tout autre objet pour assurer une bonne circulation d'air.
- Lorsque la glacière est en marche et qu'elle est branchée sur un circuit électrique de 110 V c.a., la surface de l'adaptateur se réchauffera. Ce réchauffement est normal. Toutefois, ne pas recouvrir l'adaptateur d'un objet durant son fonctionnement.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau.
- Ne pas remplir l'intérieur de la glacière de glace ou de liquide.
- **Danger : risque de blessure mortelle!**
Ne pas toucher les fils électriques exposés des mains nues, en particulier lorsque l'appareil est branché sur une prise de courant c.a.
- Il se peut que des gouttes d'eau se forment à l'intérieur de la glacière lorsqu'elle fonctionne pendant un certain temps. Ces gouttes sont causées par la condensation de l'humidité dans l'air lorsque la température baisse à l'intérieur de la glacière et ne sont pas un signe de défectuosité. Au besoin, utiliser un chiffon sec pour éponger les gouttes d'eau.

- MOBICOOL ne peut être tenue responsable de tout dommage découlant de l'**usage abusif** ou de l'**utilisation incorrecte** de l'appareil.

3 Usage recommandé

La glacière s'utilise pour refroidir et réchauffer les aliments. Un commutateur permet de passer du mode refroidissement au mode réchauffement.

L'appareil est conçu pour être branché sur une prise d'alimentation de 12 V c.c. dans une automobile (à partir de l'allume-cigarette), un bateau ou une roulotte. Il peut également être branché sur une prise de courant de 110 V c.a. au moyen d'un adaptateur c.a. (adaptateur c.a. non compris; vendu séparément). Il est recommandé d'utiliser l'adaptateur Y40 AC/DC de MOBICOOL.



Mise en garde

Avant d'utiliser la glacière pour refroidir un médicament, vérifier si la capacité de refroidissement de l'appareil est appropriée pour le médicament en question.

4 Articles compris

No. dans
la fig. **1** ,
page 3

Quantité	Description
1	Appareil de refroidissement
2	Câble d'alimentation pour prise 12 V c.c.
3	Courroie de fixation et de transport
—	Notice d'utilisation

5 Description technique

La glacière peut refroidir les aliments jusqu'à 20 °C en dessous de la température ambiante ou les réchauffer et les maintenir à la température maximale de 65 °C.

Le câble d'alimentation de la glacière se branche sur la prise de l'allume-cigarette d'une auto, d'un bateau ou d'une roulotte. Il se branche également sur l'adaptateur Y40 de Mobicool (non compris; vendu séparément), qui permet d'utiliser l'appareil à la maison, à l'hôtel ou au bureau en le branchant sur une prise murale.

**Mise en garde**

Ne jamais brancher le câble de la glacière directement sur un réseau électrique c.a.

La glacière peut s'utiliser en camping, mais ne doit pas être exposée à la pluie.

Le système de refroidissement de l'appareil comporte un module à effet Peltier anti-usure et sans CFC. La chaleur générée pour réchauffer les aliments est diffusée par un ventilateur.

6 Installation pour le transport dans un véhicule

Il y a trois façons d'installer la glacière dans un véhicule :

- fig. **2** A, à la page 3 : installation entre deux sièges à l'aide de la courroie incluse avec l'appareil.
- fig. **2** B, à la page 3 : installation sur le siège du passager à l'aide de la ceinture de sécurité à trois points.
- fig. **2** C, à la page 3 : installation sur le siège arrière du milieu à l'aide de la ceinture de sécurité à trois points ou de la ceinture abdominale.

Installation de la courroie de transport

Afin d'empêcher la boucle de glisser sur la courroie, suivre les instructions indiquées ci dessous pour installer la courroie sur la glacière :

- Passer la courroie de transport (fig. **3** 1, page 3) dans les deux trous du boîtier (fig. **3** 2 et 3, page 3).
- Passer la courroie dans la boucle, comme illustré (fig. **3** 4 et 5, page 3).
- Tirer sur les deux extrémités de la courroie (fig. **3** 6, page 3) et s'assurer qu'elle est bien placée.

Immobilisation du couvercle

Pour empêcher le couvercle de s'ouvrir, l'immobiliser comme suit :

- Accrocher la chaîne de sécurité à la vis (fig. **4** , page 4).

7 Utilisation



Remarque

Avant d'utiliser la glacière pour la première fois, nettoyer l'intérieur et l'extérieur à l'aide d'un linge humide pour assurer sa propreté (voir aussi la section « Nettoyage et entretien », page 20).

7.1 Conseils pour économiser l'énergie

- Placer l'appareil dans un lieu bien aéré et protégé du rayonnement direct du soleil.
- Laisser refroidir les aliments avant de les placer dans la glacière.
- Ne pas ouvrir la glacière plus souvent que nécessaire.
- Ne pas laisser le couvercle ouvert plus longtemps que nécessaire.

7.2 Utilisation de l'appareil de refroidissement



Remarque

Comme tout appareil de refroidissement, la glacière a besoin de suffisamment d'air pour diffuser la chaleur, sans quoi son bon fonctionnement risque d'être compromis.



Mise en garde

Ne jamais gêner la circulation d'air et ne pas utiliser l'appareil dans une pièce fermée dont l'aération n'est pas assurée par un échangeur d'air.

La glacière est conçue pour refroidir ou réchauffer les aliments. Un commutateur permet de passer du mode refroidissement au mode réchauffement. Le mode de fonctionnement est indiqué par un voyant lumineux à DEL :

- la lumière verte correspond au refroidissement
- la lumière rouge correspond au réchauffage

Refroidissement

Pour assurer un refroidissement maximal, il est préférable de déposer des aliments déjà réfrigérés dans la glacière. Ainsi, ils demeureront frais ou se refroidiront davantage pour aussi longtemps que la glacière est en marche.

Réchauffage

L'appareil est conçu pour conserver la chaleur des aliments déjà chauds et non pour réchauffer les aliments froids. Toutefois, il est possible d'y réchauffer des aliments, si ces derniers demeurent assez longtemps dans l'appareil.

- Brancher le câble d'alimentation de 12 V (fig. **1** 2, page 3) dans la prise c.c. de l'appareil et dans la prise de l'allume cigarette ou la prise 12 V d'un adaptateur c.a./c.c.
- Régler le commutateur à « HOT » (chaud) ou à « COLD » (froid) pour mettre l'appareil en marche.
- ✓ L'intérieur de la glacière commencera à se refroidir ou à se réchauffer, et le voyant lumineux à DEL correspondant s'allumera.



Mise en garde

S'assurer que les articles placés dans la glacière peuvent bien se refroidir ou se réchauffer à la température sélectionnée.

- Pour mettre la glacière hors tension :
 - Régler le commutateur à la position « OFF » (arrêt).
- Débrancher le câble d'alimentation.

7.3 Entreposage

Si l'on prévoit ne pas utiliser la glacière pour un période prolongée, suivre les étapes ci dessous :

- la sécher avant de l'entreposer;
- la placer dans un endroit bien aéré.

8 Nettoyage et entretien



Mise en garde

Ne jamais nettoyer l'appareil sous l'eau courante ou le plonger dans l'eau de vaisselle.



Mise en garde

Pour éviter d'endommager l'appareil, ne pas utiliser un produit de nettoyage abrasif ou un objet dur pour le nettoyer.



Mise en garde

Toujours débrancher l'appareil avant d'effectuer son nettoyage ou son entretien.

- Nettoyer de temps à autre l'intérieur de l'appareil à l'aide d'un linge humide et d'un produit de nettoyage doux.

9 Dépannage

Problème	Cause possible	Solution suggérée
L'appareil ne fonctionne pas, et la roue du ventilateur, visible de l'extérieur, ne tourne pas.	Il n'y a pas de courant à la prise de 12 V de l'allume cigarette du véhicule.	Dans la plupart des cas, le système d'allumage du véhicule doit être en marche pour que l'allume cigarette soit sous tension.
La glacière ne se refroidit pas adéquatement, et la roue extérieure du ventilateur ne tourne pas.	Le ventilateur à l'intérieur est défectueux.	Confier la glacière à un service de réparation agréé.
La glacière ne se refroidit pas adéquatement, mais la roue du ventilateur tourne.	Le moteur du ventilateur ou le module à effet Peltier pourrait être défectueux.	Soulever le couvercle afin d'observer le fonctionnement du ventilateur à l'intérieur. Si la roue du ventilateur ne tourne pas, le moteur du ventilateur est probablement défectueux. Confier la glacière à un service de réparation agréé. Si la roue du ventilateur à l'intérieur tourne, le module à effet Peltier est probablement défectueux. Confier la glacière à un service de réparation agréé.
Utilisation avec branchement sur la prise de 12 V de l'allume cigarette : le système d'allumage du véhicule est en marche, l'appareil ne fonctionne pas et le voyant lumineux à DEL ne s'allume pas.	La présence de saleté dans la prise de l'allume cigarette empêche le contact électrique.	Si la fiche de la glacière devient très chaude lorsqu'elle est branchée sur la prise de l'allume cigarette, nettoyer la prise ou vérifier si la fiche est branchée correctement.
Débrancher l'appareil et vérifier les causes possibles indiquées ci-contre.	Le fusible de la prise de 12 V a sauté.	Remplacer le fusible (5 A) de la prise de 12 V (fig. 5 1, page 4).
	Le fusible du véhicule a sauté.	Remplacer le fusible de la prise de 12 V du véhicule (habituellement de 15 A). Se référer au manuel d'utilisation du véhicule.

10 Retraitement

- Si possible, déposer le matériel d'emballage dans un contenant de recyclage approprié.



Avant de mettre l'appareil au rebut, communiquer avec un centre de recyclage ou un magasin spécialisé pour savoir comment éliminer l'appareil selon le règlement municipal en vigueur.

DANGER: Cet appareil représente un danger pour les enfants qui risquent de s'y enfermer. Avant de vous débarrasser de votre réfrigérateur ou congélateur désuet, veuillez en retirer les portes et laisser les étagères en place pour dissuader les enfants d'y pénétrer aisément.

11 Spécifications techniques

	T08 DC
Capacité :	8 litres
Tension de branchement :	12 V c.c.
Puissance nominale :	32 W
Capacité de refroidissement :	max. de 20 °C en dessous de la température ambiante
Capacité de réchauffage :	environ 65 °C (valeur de consigne)
Zone climatique :	climat tempéré (N)
Matériel isolant :	mousse de polystyrène expansé (sans CFC)
Poids :	3 kg

Mobicool se réserve le droit de modifier le modèle, les spécifications techniques et les modalités de livraison.

Garantie limitée d'une année

MOBICOOL garantit ses produits contre tout défaut de matière ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pour une période d'une année à compter de la date d'achat initiale du produit. Conserver le coupon de caisse daté comme preuve d'achat.

Cette garantie ne s'applique pas dans les cas de dommages au produit causés par : 1) l'abus, le mauvais emploi ou la négligence; (2) un accident; (3) un usage déraisonnable ou à des fins autres que celles expressément décrites dans ce manuel; (4) toute réparation ou modification, y compris toute modification électronique ayant pour effet de changer la configuration initiale du produit.

Tout abus du produit annulera la garantie. Ce produit est conçu pour se brancher sur le système d'alimentation électrique de 12 V d'un véhicule. Pour le brancher sur un circuit de 110/120 V CA, utiliser uniquement un convertisseur CA/CC Mobicool. L'utilisation d'un autre type de convertisseur annulera la garantie.

Examiner attentivement le mode d'emploi et d'entretien du produit.

Information concernant les réparations

Composez le numéro sans frais 1-855-700-9808 pendant les heures d'ouverture.

Made in China / Fabriqué en Chine

www.mobicool.com

4445100249 03/2013