




RU Подключение динамиков

Для использования с PowerChannel EU

- Закрепите динамик на PowerChannel (рис. **1** и рис. **2**).
- Снимите динамик с PowerChannel (рис. **3**).

Кнопки управления

№ на рис. 4	Кнопка	Описание
1	⏮	Быстро нажмите, чтобы перейти к предыдущей композиции Нажмите и удерживайте, чтобы уменьшить громкость
2	▶	Нажмите, чтобы включить воспроизведение/паузу
3	+▶▶	Быстро нажмите, чтобы перейти к следующей композиции Нажмите и удерживайте, чтобы увеличить громкость
4	⏻	Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить динамик

Установка пары в динамике

Динамик должен быть установлен на PowerChannel.

- Нажимайте ⏻ в течение 2 – 3 секунд.
- ✓ Динамик должен ответить «ready to pair».
- Установите соединение Bluetooth, следуя указаниям из руководства к мобильному устройству.

- Выберите «Dometic BT» из списка устройств Bluetooth на мобильном устройстве.
- ✓ Если пара установлена, динамик должен ответить «paired successfully».

PL Podłączanie głośnika

Do użytkowania z PowerChannel EU

- Umocować głośnik na PowerChannel (rys. **1** i rys. **2**).
- Usunąć głośnik z PowerChannel (rys. **3**).

Przyciski obsługi

Nr na rys. 4	Przycisk	Opis
1	⏮	Krótko nacisnąć w celu odtworzenia poprzedniej kompozycji Nacisnąć i przytrzymać w celu zmniejszenia poziomu głośności
2	▶	Nacisnąć w celu odtworzenia muzyki/przerwania odtwarzania
3	+▶▶	Krótko nacisnąć w celu odtworzenia kolejnej kompozycji Nacisnąć i przytrzymać w celu zwiększenia poziomu głośności
4	⏻	Nacisnąć i przytrzymać w celu włączenia/wyłączenia głośnika

Łączenie ze sobą głośników

Głośnik musi być zainstalowany na PowerChannel.

- Nacisnąć  i przytrzymać na 2 – 3 sekundy.
- ✓ Głośnik odpowie „ready to pair”.
- W celu nawiązania połączenia Bluetooth należy postępować zgodnie z instrukcją urządzenia mobilnego.
- Wybrać na liście urządzeń Bluetooth w urządzeniu mobilnym „Dometic BT”.
- ✓ Gdy połączenie zostanie nawiązane, głośnik odpowie „paired successfully”.

CS Připojení reproduktoru

K použití s PowerChannel EU

- Reprodukter upevnte na PowerChannel (obr. **1** a obr. **2**).
- Reprodukter odstraňte z PowerChannel (obr. **3**).

Ovládací tlačítka

Č. na obr. 4	Tlačítko	Popis
1		Krátkým stisknutím se přehraje předchozí skladba Dlouhým stisknutím se sníží hlasitost
2		Stisknutím se přehraje/pozastaví hudba
3		Krátkým stisknutím se přehraje další skladba Dlouhým stisknutím se zvýší hlasitost
4		Dlouhým stisknutím se reproduktor zapne/vypne

Spárování reproduktoru

Reprodukter musí být instalován na PowerChannel.

- Stiskněte  na dobu 2 – 3 sekund.
- ✓ Reprodukter odpoví „ready to pair”.
- Při sestavování spojení bluetooth postupujte podle návodu k vašemu mobilnímu zařízení.
- V seznamu zařízení bluetooth na mobilním zařízení vyberte „Dometic BT”.
- ✓ Reprodukter odpoví „paired successfully”, jakmile je sestaveno spojení.

SK Pripojenie reproduktora

Na použitie s PowerChannel EU

- Pripevnite reproduktor k PowerChannel (obr. **1** a obr. **2**).
- Odoberte reproduktor z PowerChannel (obr. **3**).

Ovládacie tlačidlá

Č. v obr. 4	Tlačidlo	Opis
1		Krátko stlačte na prehratie predchádzajúcej skladby Dlho podržte stlačené pre zníženie hlasitosti
2		Stlačte na prehrávanie/zastavenie skladby
3		Krátko stlačte na prehratie nasledujúcej skladby Dlho podržte stlačené pre zvýšenie hlasitosti
4		Dlho podržte stlačené pre zapnutie/vypnutie reproduktora

Zapojenie reproduktora

Reprodukter musí byť nainštalovaný na PowerChannel.

- Stlačte  na 2 – 3 sekundy.
- ✓ Reprodukter oznámi „ready to pair” (pripravený na párovanie).
- Riadte sa pokynmi vášho mobilného zariadenia pre vytvorenie Bluetooth spojenia.
- Na zozname Bluetooth zariadenie vo vašom mobilnom zariadení vyberte „Dometic BT”.
- ✓ Po vytvorení spojenia reproduktor oznámi „paired successfully” (úspešne spárované).

SL Priključitev zvočnika

Za uporabo s PowerChannel EU

- Zvočnik pritrdite na PowerChannel (sl. **1** in sl. **2**).
- Zvočnik odstranite s PowerChannel (sl. **3**).

Upravljalne tipke

Št. v sl. 4	Tipka	Opis
1		Na kratko pritisnite za predvajanje prejšnje pesmi Pritiskajte dlje časa, da zmanjšate glasnost
2		Pritisnite za predvajanje/prekinitev predvajanja glasbe
3		Na kratko pritisnite za predvajanje naslednje pesmi Pritiskajte dlje časa, da povečate glasnost
4		Pritiskajte dlje časa, da vklopite/izklopite zvočnik

Seznanjanje zvočnika

Zvočnik mora biti nameščen na PowerChannel.

- Pritiskajte  za 2 – 3 sekunde.
- ✓ Zvočnik odgovori „ready to pair”.
- Sledite navodilom vaše mobilne naprave za vzpostavlanje povezave Bluetooth.
- S seznama naprav Bluetooth na vaši mobilni napravi izberite „Dometic BT”.
- ✓ Zvočnik odgovori „paired successfully”, ko je povezava vzpostavljena.