




DK Tilslutning af højttaleren

Til brug med PowerChannel EU

- Fastgør højttaleren på PowerChannel (fig. **1** og fig. **2**).
- Fjern højttaleren fra PowerChannel (fig. **3**).

Betjeningstaster

Nr. på fig. 4	Tast	Beskrivelse
1	⏮	Tryk kortvarigt for at spille den forrige sang Tryk længe for at skru ned for lyden
2	⏸	Tryk for at spille musikken/indstille den på pause
3	⏭	Tryk kortvarigt for at spille den næste sang Tryk længe for at skru op for lyden
4	⏻	Tryk længe for at til-/frakoble højttaleren

Til- og frakobling af højttaleren

Højttaleren skal være installeret på PowerChannel.

- Tryk på ⏻ i 2 – 3 sekunder.
- ✓ Højttaleren svarer „ready to pair“.
- Følg vejledningen til dit mobile apparat for at etablere end Bluetooth-forbindelse.
- Vælg „Dometic BT“ i listen med Bluetooth-apparater på dit mobile apparat.
- ✓ Højttaleren svarer „paired successfully“, når forbindelsen er etableret.

SV Ansluta högtalaren

För användning med PowerChannel EU

- Fäst högtalaren på PowerChannel (bild **1** och bild **2**).
- Avlägsna högtalaren från PowerChannel (bild **3**).

Knappar

Nr på bild 4	Knapp	Beskrivning
1	⏮	Tryck kort för att spela upp föregående spår Tryck in knappen länge för att sänka volymen
2	⏸	Tryck för att spela upp/pausa musiken
3	⏭	Tryck kort för att spela upp nästa spår Tryck in knappen länge för att höja volymen
4	⏻	Tryck in knappen länge för att slå på/stänga av högtalaren

Parkoppla högtalaren

Högtalaren måste vara ansluten på PowerChannel.

- Tryck på ⏻ och håll den intryckt i 2 – 3 sekunder.
- ✓ Högtalaren svarar med "ready to pair".
- Följ bruksanvisningen till din mobila enhet för att upprätta en Bluetooth-anslutning.
- Välj "Dometic BT" i listan med Bluetooth-enheter som visas på din mobila enhet.
- ✓ Högtalaren svarar med "paired successfully" när anslutningen har upprättats.

NO Koble til høyttaleren

Til bruk med PowerChannel EU

- Fest høyttaleren på PowerChannel (fig. 1 og fig. 2).
- Fjern høyttaleren fra PowerChannel (fig. 3).

Betjeningstaster

Nr. i fig. 4	Knapp	Beskrivelse
1	— ◀◀	Trykk kort for å spille forrige låt Trykk lenge for å redusere lydstyrken
2	▶	Trykk for å spille musikk / sette musikk på pause
3	+▶▶	Trykk kort for å spille neste låt Trykk lenge for å øke lydstyrken
4	⏻	Trykk lenge for å slå høyttalerne på/av

Koble høyttalere

Høyttaleren må være installert på PowerChannel.

- Trykk på ⏻ i 2 – 3 sekunder.
- ✓ Høyttaleren svarer "ready to pair".
- Følg anvisningen til mobilenheten for å opprette en Bluetooth-forbindelse.
- Velg "Dometic BT" i listen over Bluetooth-enheter på mobilenheten.
- ✓ Høyttaleren svarer "paired successfully" når forbindelsen er opprettet.

FI Kaiuttimen liittäminen

Käytettäväksi PowerChannel EU -virtakiskolla

- Kiinnitä kaiutin PowerChannel-virtakiskoon (kuva 1 ja kuva 2).
- Irrota kaiutin PowerChannel-virtakiskosta (kuva 3).

Käyttöpainikkeet

Nro kuvassa kuva 4	Painike	Kuvaus
1	— ◀◀	Painamalla lyhyesti soitat edellisen kappaleen Painamalla pitkään vaimennat äänenvoimakkuutta
2	▶	Painamalla soitat musiikkia/pidät tauon
3	+▶▶	Painamalla lyhyesti soitat seuraavan kappaleen Painamalla pitkään lisäät äänenvoimakkuutta
4	⏻	Painamalla pitkään kytket kaiuttimen päälle/pois

Kaiuttimen yhdistäminen

Kaiuttimen täytyy olla asennettuna PowerChannel-virtakiskoon.

- Paina ⏻ 2 – 3 sekunnin ajan.
- ✓ Kaiutin vastaa "ready to pair" (valmis yhdistettäväksi).
- Muodosta Bluetooth-yhteys noudattamalla mobiililaitteesi ohjeita.
- Valitse mobiililaitteesi Bluetooth-laiteluettelosta "Dometic BT".
- ✓ Kaiutin vastaa "paired successfully" (yhdistäminen onnistui), kun yhteys on muodostettu.