



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Soporte deslizante para nevera CFX-SLD3540

Adecuado para: CFX-35, CFX-40
(también adecuado para CF-35, CF-40, CF-50, CF-50DZ y CF-60)


Soporte deslizante para nevera CFX-SLD5065

Adecuado para: CFX-50, CFX-65 y CFX-65DZ



Dometic RV Headquarters
2320 Industrial Pkwy Elkhart, IN 46516
800.366.3842


02/2016




(M6 x 16 mm) x 4 piezas

*La garantía no incluye daños causados por el mal uso o por exceder el límite de 100 kg. El soporte deslizante debe instalarse sobre una superficie plana. No está permitida la instalación a la intemperie.

1




4



Tornillos incluidos.
Deben prepararse las tiras para sujetar la nevera (no incluidas).


VISTA A
VÉASE 5

2




(Tornillos no incluidos)

5



Colocar el tornillo incluido para una instalación semi-permanente.
(Solo modelos CFX)

3



máx. 100 kg
(220 lbs.)

6

