


DOMETIC

FANS

VENT COVER



1400 & 1500 Models

EN

Ultra Breeze

Installation and Operating Manual

NORTH AMERICAN ADDRESS INFORMATION

USA & CANADA

Service Office
Dometic Corporation
1120 North Main Street
Elkhart, IN 46514

Service Center & Dealer Locations

Visit: www.dometic.com

Form No. 1513-01 Revision A 12/17 | ©2017 Dometic Corporation



Read these instructions carefully. These instructions MUST stay with this product.

CONTENTS

1	Explanation of symbols and safety instructions	3
2	General information	4
3	Intended use	4
4	Installation	5
5	Warranty	7

1 EXPLANATION OF SYMBOLS AND SAFETY INSTRUCTIONS

This manual has safety information and instructions to help you eliminate or reduce the risk of accidents and injuries.

1.1 Recognize Safety Information



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential physical injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

1.2 Understand Signal Words

A signal word will identify safety messages and property damage messages, and will indicate the degree or level of hazard seriousness.



WARNING indicates a hazardous situation that, if **not** avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION indicates a hazardous situation that, if **not** avoided, could result in minor or moderate injury.



NOTICE is used to address practices **not** related to physical injury.



indicates additional information that is not related to physical injury.

1.3 Supplemental Directives



Read and follow all safety information and instructions to avoid possible injury or death.

Read and understand these instructions before [installation / use / service / maintenance] of this product.

Incorrect [installation / operation / service / maintenance] of this product can lead to serious injury.

The installation **must** comply with all applicable local or national codes, including the latest edition of the following standards:

U.S.A.

- ANSI/NFPA70, National Electrical Code (NEC)
- ANSI/NFPA 1192, Recreational Vehicles Code

Canada

- CSA C22.1, Parts I & II, Canadian Electrical Code
- CSA Z240 RV Series, Recreational Vehicles

1.4 General Safety Messages



CAUTION Failure to obey the following cautions could result in property damage or serious injury:

- Do **not** leave the vent lid open and unattended for extended periods of time. High winds or other unusual conditions may result in leakage and serious damage.
- Do **not** use this product in inclement weather.

2 GENERAL INFORMATION

Included Parts	Quantity
Ultra Breeze Vent Cover	1
Vent Grill	1

Included Hardware	Quantity
Bracket (pre-assembled)	4
Clevis Pin	4
Lock Washer	4
#10 x 1-1/4" Phillips Pan Head Screw	4
Washer	4
Hairpin Cotter Pin	4
Push-In Retainer	2
1/4" Drive Rivets (1400 models)	4

Recommended Tools	
Putty Knife or Scraper	Standard #2 Phillips Screwdriver
Cordless Drill with 1/8" Drill Bit	Pencil or Pen
Straight Edge	Measuring Tape
Waterproof Sealant	Utility Knife

3 INTENDED USE

The Ultra Breeze™ Vent Cover is intended for use with the recreational vehicle (hereinafter referred to as "RV") for which it is supplied.


The Ultra Breeze™ Vent Cover was designed to allow maximum airflow during the operation of Vent Fans while providing additional protection from the elements.

The manufacturer accepts no liability for damage in the following cases:


- Faulty assembly or connection.
- Damage to the product resulting from mechanical influences and excess voltage.
- Alterations to the product without express permission from the manufacturer.
- Use for purposes other than those described in the operating manual.

4 INSTALLATION

4.1 Installing the Ultra Breeze Vent Cover




- Locate the plastic cable ties that secure the Vent Cover to the grill. Cut the cable ties and discard.
- Install the grill into the Vent Cover using the two push-in retainers provided. Position the three slots on the top of the grill onto the three tabs located on the under side of the Vent Cover. Align the hole at the bottom side of the grill with the hole on the side of the Vent Cover and insert the push-in retainer to secure the Vent Cover. Repeat this procedure for the opposite side making sure the top of the grill stays secured at the top.




- Remove two #8 x 1" installation screws (second from the front and second from the back) from the base on both (curb and driver) sides of the existing vent.
- Apply sealer into and around the holes and install the Vent Cover brackets using the supplied #10 x 1-1/4" Phillips pan head screws.

4.2 Securing the cover




- Align the vent cover slots over the clevis pins with Washer and secure with the hairpin cotter pin.
- Rotate the clevis pin and hairpin cotter to the best locking position.




- Use 1/4" drive rivets to plug holes on the side of the cover.

4.3 Mounting the Ultra Breeze (Model 1400)




- Align the slots in the cover with the molded pegs.




- Secure the cover with the 1/4" drive rivets provided.

4.4 Installing the bug screen (optional)




- With the grill already installed on the Vent Cover and removed from the vent (fan), slide the bug screen in from the bottom until the screen is wedged between the top of the inside of the grill and the cover.



- Pivot the screen towards the grill and press until the four clips snap into the grill opening.

4.5 Installing the Ultra Breeze on a Clamp Fan



Clamp fans do not have screw holes in the external mounting flange.

- Drill four 1/8" diameter holes in the external mounting flange.
- After drilling the holes, follow the instructions in "4.1 Installing the Ultra Breeze Vent Cover" on page 5.

5 WARRANTY

LIMITED THREE-YEAR WARRANTY (ULTRA BREEZE COVER)

THE SELLER NAMED BELOW MAKES THE FOLLOWING WARRANTY WITH RESPECT TO THE DOMETIC PRODUCT:

1. This Warranty is made only to the first purchaser (hereinafter referred to as the "Original Purchaser"), who acquires the Dometic Product for his or her own use and when the Dometic Product is installed and operated within the continental United States and Canada.
2. **WARRANTY PERIOD:** This Warranty will be in effect for three (3) years from the date of purchase by the Original Purchaser. The Original Purchaser should retain a copy of the dated bill of sale as evidence of the date of purchase.
3. **WARRANTY:** This Warranty covers labor, specified parts, and freight. The Dometic Product shall be free from defects in material and workmanship at the time of sale and under normal use. All Dometic Products (except those specifically built for commercial use) are warranted only when installed per the Seller's installation instructions on vehicles built to R.V.I.A. A119-2 and C.R.V.A. Z-240 Standards. This Warranty does NOT cover conditions unrelated to the material and workmanship of the Dometic Product. Such unrelated conditions include, but are not limited to: (a) damage not reported within 10 days of ownership; (b) failure or damage caused by storms, rain, lightning, or any acts of God; (c) faulty installation or installation that does not comply with the Seller's instructions or R.V.I.A. and C.R.V.A. standards, and any damage resulting from such; (d) damage or failure caused by installation of accessories not manufactured and marketed by the Seller or any non-Dometic parts that are installed as replacement parts; (e) the need for normal maintenance and any damage resulting from the failure to provide such maintenance; (f) failure to follow Seller's instructions for use of this Dometic Product; (g) any accident to, or misuse of, any part of the Dometic Product and any alteration by anyone other than the Seller or its authorized representative; (h) cosmetic issues caused during installation; (i) normal wear, including scratches or dents; and (j) Dometic Product abuse.

4. WARRANTY COVERS DOMETIC COMPONENT PARTS: All Dometic component parts are covered under this Limited Warranty.
5. WARRANTY REMEDY: In order to obtain the benefits of this Warranty, the Original Purchaser has the following two options during the WARRANTY PERIOD:
 - a. Preferred option: Deliver the Dometic Product for inspection to the nearest Authorized Dometic Service Center during the Warranty Period. To obtain the location of the nearest Authorized Dometic Service Center, refer to <https://www.dometic.com/en-us/us/find-a-dealer>. The Authorized Dometic Service Center will work with the Seller to obtain Warranty coverage if a Seller defect is identified. CONFIRM THE SERVICE CENTER IS AN AUTHORIZED DOMETIC SERVICE CENTER. DO NOT PAY THE SERVICE CENTER FOR WARRANTY REPAIRS.
 - b. Second option: If it is not feasible under the circumstances to deliver the Dometic Product to an Authorized Dometic Service Center, please call 1-800-544-4881 for additional Warranty assistance. Seller prefers option a. first and only option b. if option a. is determined not to be feasible under the circumstances.
6. Any item returned in the manner described in paragraph 5 will be examined by the Authorized Dometic Service Center. If it is found that the returned item was defective in material and workmanship at the time of sale, the Authorized Dometic Service Center will contact the Seller for Warranty coverage. The Seller shall, at Dometic's sole option, repair or replace the Dometic Product, or refund Original Purchaser's purchase price. If the Seller determines that repairs to the Dometic Product are to be made, then only authorized Dometic parts will be used.
7. The Seller does not authorize any person or company to create any Warranty obligations or liability on its behalf. This Warranty is not extended by the length of time which you are deprived of the use of the Dometic Product.
8. **IN NO EVENT SHALL SELLER BE LIABLE FOR EITHER INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. THIS INCLUDES ANY DAMAGE TO ANOTHER PRODUCT OR PRODUCTS RESULTING FROM SUCH A DEFECT. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.**
9. **ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR ANY PURPOSE, IS LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.**
10. **THIS WARRANTY GIVES SPECIFIC LEGAL RIGHTS, YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.** No action to enforce this Warranty shall be commenced later than ninety (90) days after the expiration of the Warranty Period. Claims must be submitted in writing to the Dometic Warranty Department.
11. The Seller reserves the right to change the design of any Dometic product without notice and with no obligation to make corresponding changes in Dometic products previously manufactured.

PROTECTION FOR YOUR NEW INVESTMENT

We appreciate that you have chosen to purchase a Dometic product for your recreational vehicle and we want to help you protect this wise investment. We at Dometic, back our products with one of the most comprehensive warranties in the industry.

Register your product online at: www.eDometic.com.


Dometic Corporation

Warranty Department
1120 North Main Street
Elkhart, Indiana 46514
1-574-294-2511

Register Your Product @
www.eDometic.com



VENTILATEURS COUVERCLE D'ÉVENT



Modèles 1400 et 1500

FR

Ultra Breeze

Manuel d'installation et d'utilisation

ADRESSE – AMÉRIQUE DU NORD

ÉTATS-UNIS ET CANADA

Bureau de service

Dometic Corporation

1120 North Main Street

Elkhart, IN 46514

Liste des centres de service et des revendeurs

Visitez : www.dometic.com

Document n° 1513-01 Revision A 12/17 | ©2017 Dometic Corporation



Lire attentivement ces instructions. Ces instructions DOIVENT rester avec ce produit.

SOMMAIRE

1	Explication des symboles et consignes de sécurité	11
2	Informations générales	12
3	Indication	12
4	Installation	13
5	Garantie	15

1 EXPLICATION DES SYMBOLES ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce manuel contient des consignes de sécurité et des instructions pour aider l'utilisateur à éliminer ou réduire le risque d'accidents et de blessures.

1.1 Reconnaître les consignes de sécurité



C'est le symbole d'alerte à la sécurité. Il signale des risques de blessures physiques. Obéir à tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter les risques de blessure ou de mort.

1.2 Comprendre les mots-indicateurs

Un mot-indicateur identifie les messages de sécurité et les messages liés aux dégâts matériels, et signale le degré ou niveau de gravité du danger.



AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut causer la mort ou des blessures graves.



ATTENTION indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut causer des blessures mineures ou modérées.



AVIS est utilisé pour signaler des pratiques non liées à une blessure physique.



i fournit des renseignements additionnels sans rapport avec des blessures physiques.

1.3 Directives supplémentaires



Lire et suivre toutes les consignes de sécurité et les instructions pour éviter tout risque de blessure ou de mort.

Lire et bien comprendre ces instructions avant d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit.

L'installation, l'utilisation ou l'entretien incorrects de ce produit peuvent causer des blessures graves ou la mort.

L'installation doit se conformer à tous les codes locaux ou nationaux applicables, y compris la toute dernière édition des normes suivantes :

États-Unis

- ANSI/NFPA70, Code national de l'électricité (CNE)
- ANSI/NFPA 1192, Code des véhicules récréatifs

Canada

- CSA C22.1, Parties I et II, Code canadien de l'électricité
- CSA Z240 RV Series, véhicules récréatifs

1.4 Messages de sécurité d'ordre général



ATTENTION Le non-respect des mises en garde suivantes pourrait entraîner des dommages matériels ou des blessures graves :

- Ne pas laisser le couvercle de l'évent ouvert et sans surveillance pendant des périodes prolongées. Les vents forts ou autres conditions inhabituelles pourront causer des fuites et des dommages importants.
- Ne pas utiliser ce produit par mauvais temps.

2 INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pièces fournies	Quantité
Couvercle d'évent Ultra Breeze	1
Grille d'évent	1

Matériel fourni	Quantité
Support (préassemblé)	4
Axe à épaulement	4
Rondelle d'arrêt	4
Vis à tête cylindrique cruciforme #10 x 3,1 cm	4
Rondelle	4
Goupille bêta	4
Dispositif de retenue enfichable	2
Rivets chassés 6 mm (modèles 1400)	4

Outils recommandés	
Couteau à mastiquer ou grattoir	Tournevis cruciforme n° 2 standard
Perceuse sans fil avec mèche 1/8 po	Crayon ou stylo
Règle droite	Ruban
Mastic étanche	Couteau universel

3 INDICATION

Le couvercle d'évent Ultra Breeze™ est indiqué pour une utilisation avec le véhicule récréatif (ci-après appelé « VR ») pour lequel il est fourni.


Le couvercle d'évent Ultra Breeze™ a été conçu pour permettre une circulation d'air maximum durant le fonctionnement de ventilateurs à évent tout en apportant une protection additionnelle face aux éléments.

Le fabricant n'endosse aucune responsabilité en cas de dommages dans les cas suivants :


- Assemblage ou branchement incorrect.
- Endommagement du produit résultant des influences mécaniques et d'une tension excessive.
- Altération du produit sans la permission expresse du fabricant.
- Utilisation à d'autres fins que celles décrites dans le manuel d'utilisation.

4 INSTALLATION

4.1 Installation du couvercle d'évent Ultra Breeze




- Localiser les attaches de câble en plastique qui fixent le couvercle d'évent à la grille. Couper les attaches de câble et les jeter.
- Installer la grille dans le couvercle d'évent à l'aide des deux dispositifs de retenue enfichables. Positionner les trois fentes en haut de la grille sur les trois ergots situés sous le couvercle d'évent. Aligner le trou en bas de la grille sur celui du côté du couvercle d'évent et insérer le dispositif de retenue enfichable pour fixer le couvercle d'évent. Répéter cette procédure sur les côtés opposés, en veillant à ce que le haut de la grille reste fixé en haut.




- Enlever deux vis d'installation #8 x 2,5 cm (la deuxième à partir de l'avant et la deuxième à partir de l'arrière) de la base, des deux côtés (trottoir et conducteur) de l'évent existant.
- Appliquer du mastic dans et autour des trous et installer les supports du couvercle d'évent avec les vis à tête cylindrique cruciforme #10 x 3,1 cm (1-1/4 po).

4.2 Fixation du couvercle




- Aligner les fentes du couvercle d'évent sur les axes à épaulement avec la rondelle et fixer à l'aide de la goupille bêta.
- Tourner l'axe à épaulement et la goupille bêta à la meilleure position de blocage.




- Utiliser les rivets chassés 6 mm pour boucher les trous sur le côté du couvercle.

4.3 Montage de l'Ultra Breeze (modèle 1400)




- Aligner les fentes du couvercle sur les picots moulés.




- Fixer le couvercle avec les rivets chassés de 6 mm fournis.

4.4 Installation du pare-insectes (optionnel)




- Avec la grille déjà installée sur le couvercle d'évent et enlevée de l'évent (ventilateur), rentrer le pare-insectes en le faisant glisser à partir du bas jusqu'à ce qu'il soit calé entre le haut de l'intérieur de la grille et le couvercle.



- Faire pivoter la moustiquaire vers la grille et appuyer jusqu'à ce que les quatre clips s'enclenchent dans l'ouverture de la grille.

4.5 Installation de l'Ultra Breeze sur un ventilateur à pince



Les ventilateurs à pince n'ont pas de trous de vis dans la bride de montage externe.

- Percer quatre trous de 3,1 mm (1/8 po) de diamètre dans la bride de montage externe.
- Après avoir percé les trous, suivre les instructions de la section « 4.1 Installation du couvercle d'évent Ultra Breeze », à la page 13.

5 GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS (COUVERCLE ULTRA BREEZE)

LE VENDEUR NOMMÉ CI-DESSOUS OFFRE LA GARANTIE SUIVANTE POUR LE PRODUIT DOMETIC :

1. Cette garantie est accordée seulement au premier acheteur (ci-après appelé « acheteur initial », qui fait l'acquisition du produit Dometic pour son propre ou quand le produit Dometic est installé et utilisé aux États-Unis continentaux et au Canada.
2. PÉRIODE DE GARANTIE : cette garantie sera en vigueur pendant trois (3) ans à partir de la date d'achat par l'acheteur initial. L'acheteur initial devra conserver un exemplaire de la facture datée comme preuve de la date d'achat.
3. GARANTIE : cette garantie couvre la main-d'œuvre, les pièces spécifiées et le transport. Le produit Dometic sera exempt de vices de matériau et de fabrication au moment de la vente et dans des conditions normales d'utilisation. Tous les produits Dometic (sauf ceux spécialement conçus pour un usage commercial) sont garantis seulement lorsqu'ils sont installés conformément aux instructions d'installation du vendeur sur des véhicules fabriqués conformément aux normes R.V.I.A. A119-2 et C.R.V.A. Z-240. Cette garantie ne couvre PAS les conditions sans rapport avec les matériaux et la fabrication du produit Dometic. Ces conditions sans rapport incluent, entre autres : (a) les dommages non signalés dans les 10 jours suivant l'achat; (b) les défaillances ou dommages causés par des tempêtes, la pluie, des flaques d'eau, la foudre ou toute catastrophe naturelle; (c) une installation défectueuse ou une installation non conforme aux instructions du vendeur ou aux normes R.V.I.A. et C.R.V.A., et tous les dommages en résultant; (d) les dommages ou une défaillance causés par l'installation d'accessoires non fabriqués et commercialisés par le vendeur ou de toute pièce non fabriquée par Dometic qui est installée comme pièce de rechange; (e) la nécessité d'un entretien préventif et tous les dommages résultant d'un manquement à une telle maintenance; (f) le non-respect des instructions d'utilisation du vendeur pour ce produit Dometic; (g) tout accident, ou utilisation impropre, de toute pièce du produit Dometic et toute altération par quelqu'un d'autre que le vendeur ou son représentant agréé; (h) les problèmes esthétiques survenus en cours d'installation; (i) une usure normale, y compris des rayures ou bosselures; et (j) une utilisation abusive du produit Dometic.

4. LA GARANTIE COUVRE LES COMPOSANTS DOMETIC : toutes les pièces Dometic sont couvertes en vertu de cette garantie limitée.
5. POUR UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE : pour obtenir un service au titre de la garantie, l'acheteur initial a les deux options suivantes durant la PÉRIODE DE GARANTIE :
 - a. Option A : faire livrer ou déposer le produit Dometic pour inspection dans le centre de réparation Dometic agréé le plus proche durant la période de garantie. Pour localiser le centre de réparation Dometic agréé le plus proche, se référer à <https://www.dometic.com/en-us/us/find-a-dealer>. Le centre de réparation Dometic agréé travaillera avec le vendeur pour obtenir une couverture sous garantie si un défaut du vendeur est identifié. CONFIRMER QUE LE CENTRE DE RÉPARATION EST UN CENTRE DE RÉPARATION AGRÉÉ PAR DOMETIC. NE PAS PAYER LE CENTRE DE RÉPARATION POUR DES RÉPARATIONS SOUS GARANTIE.
 - b. Option B : s'il n'est pas possible de faire livrer ou déposer le produit Dometic à un centre de réparation agréé par Dometic, appeler le 1-800-544-4881 pour toute assistance garantie additionnelle. Le vendeur préfère l'option A, et l'option B seulement si l'option A est jugée impossible au vu des circonstances.
6. Tout article retourné de la manière décrite au paragraphe 5 sera examiné par le centre de réparation Dometic agréé. S'il s'avère que l'article retourné était défectueux (vices de matériaux et fabrication) au moment de la vente, le centre de réparation Dometic agréé contactera le vendeur pour une couverture sous garantie. À la seule discrétion de Dometic, le vendeur réparera ou remplacera le produit Dometic ou remboursera le prix d'achat à l'acheteur initial. Si le vendeur juge que le produit Dometic doit être réparé, seules des pièces Dometic autorisées seront utilisées.
7. Le vendeur n'autorise aucune personne morale ou physique à créer des obligations sous garantie en son nom. Cette garantie n'est pas prolongée sur la base de la durée pendant laquelle l'utilisateur sera privé de l'usage du produit Dometic.
8. LE VENDEUR NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS. CECI INCLUT TOUS LES DOMMAGES SUBIS PAR UN OU D'AUTRES PRODUITS RÉSULTANT D'UN TEL DÉFAUT. CERTAINES JURIDICTIONS INTERDISANT L'EXCLUSION OU LA RESTRICTION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, IL EST DONC POSSIBLE QUE LA RESTRICTION CI-DESSUS NE S'APPLIQUE PAS À VOUS.
9. TOUTE GARANTIE TACITE, Y COMPRIS LA GARANTIE TACITE DE QUALITÉ COMMERCIALE ET D'ADAPTATION À UNE QUELCONQUE UTILISATION, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISANT PAS LES LIMITATIONS DE DURÉE DES GARANTIES TACITES, IL EST POSSIBLE QUE LA LIMITATION CI-DESSUS NE S'APPLIQUE PAS À VOUS.
10. CETTE GARANTIE DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES, AUXQUELS PEUVENT S'AJOUTER D'AUTRES DROITS VARIABLES D'UNE JURIDICTION À L'AUTRE. Aucune action d'application de cette garantie ne devra commencer plus de quatre-vingt-dix (90) jours après l'expiration de la période de garantie. Les réclamations doivent être soumises par écrit au service Garanties de Dometic.
11. Le vendeur se réserve le droit de modifier la conception de tout produit Dometic sans préavis et sans obligation de modifications correspondantes sur les produits Dometic déjà fabriqués.

PROTECTION DE VOTRE NOUVEL INVESTISSEMENT

Nous sommes reconnaissants que vous ayez choisi d'acheter un produit Dometic pour votre véhicule récréatif et voulons vous aider à protéger cet investissement judicieux. Dometic assortit ses produits d'une des garanties les plus complètes de l'industrie.

Enregistrez votre produit en ligne à : www.eDometic.com.

Dometic Corporation
Warranty Department
1120 North Main Street
Elkhart, Indiana 46514
1-574-294-2511

**Enregistrez votre produit
à www.eDometic.com**