


↗ DOMETIC

SANITATION

ACCESSORIES








DVF Holding Tank Vent Filter

DA

Udluftningsfilter

Monterings- og betjeningsvejledning 4





Læs denne vejledning omhyggeligt igennem før installation og ibrugtagning, og opbevar den. Giv den til brugeren, hvis du giver produktet videre.

Indholdsfortegnelse

1	Forklaring af symbolerne	4
2	Sikkerhedshenvisninger	5
3	Korrekt brug	5
4	Isætning af filteret	6
5	BEGRÆNSET GARANTI	7
6	Bortskaffelse	8
7	Tekniske data	8

1 Forklaring af symbolerne



FORSIGTIG!

Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse kan medføre kvæstelser.



VIGTIGT!

Manglende overholdelse kan medføre materielle skader og begrænse produktets funktion.



BEMÆRK

Supplerende informationer om betjening af produktet.

2 Sikkerhedshenvisninger

Producenten påtager sig intet ansvar for skader i følgende tilfælde:

- Beskadigelser på produktet på grund af mekanisk påvirkning og overspænding
- Ændringer på produktet uden udtrykkelig tilladelse fra producenten
- Anvendelse til andre formål end dem, der er beskrevet i vejledningen

2.1 Generel sikkerhed



FORSIGTIG!

- Anvend ikke udluftningsfilteret til interne tanke med affald fra interne rensningsanlæg, der anvender klor eller andre kraftige oxidationsmidler.
- Udskift straks udluftningsfilteret, hvis den interne tank løber over utilsigtet.



BEMÆRK

- Udskift udluftningsfilteret ved begyndelsen af hver bådsæson for at opnå den bedst mulige lugtkontrol.

3 Korrekt brug

Udluftningsfilteret monteres i fækalietankens udluftningsslange og forhindrer, at der trænger ubehagelig lugt ud, når toiletskylningen betjenes.

4 Isætning af filteret

4.1 Montering af filteret



VIGTIGT!

- Monter ikke udluftningsfilteret under eller i samme højde som tanken (fig. **1**, side 2).
- Monter ikke udluftningsfilteret i nærheden af varmekilder (motor-blokke, belysning osv.) (fig. **1**, side 2).



BEMÆRK

Udluftningsfilteret kan monteres i en vilkårlig vinkel.

- Placér holderen (fig. **2** 1 side 2) med skruer (fig. **2**, side 2).
- Sæt filteret i, se kapitlet „Isætning af filteret“ på side 6.

4.2 Isætning af filteret

- Fjern de røde propper fra udluftningsfilterets to tilslutninger.
- Vælg den passende adapter:

Nr. på fig. 3 , side 2	Betegnelse
5a	Adapter til gevind med 3/4" eller 19 mm ID-slange
5b	Adapter til slange med 5/8" (16 mm) – 3/4" (19 mm) ID-slange
5c	Adapter til slange med 1" (25 mm) – 1-1/2" (38 mm) ID-slange

- Smør O-ringen på udluftningsfilteret på hver tilslutning med flydende sæbe eller silikonefedt.
- Sørg for at skubbe slangens adaptere helt over O-ringene, før du skruer holdebe-slaget fast på filteret.
- Skru den valgte adapter på udluftningsfilteret med slangemuffer (fig. **2** 3 side 2).
- Sæt udluftningsfilteret i holderen, så det går i indgreb.

Kun ved anvendelse af gevindadapterne

- Kontrollér, at tætningerne (ikke indeholdt i leveringsomfanget) findes i slangernes tilslutningsstykker.
- Forbind udluftningsslangen fra tanken (fig. **4** 3 side 3) og udluftningsslangen til skrogets udluftningsstuds (fig. **4** 1 side 3) med udluftningsfilteret (fig. **4** 2 side 3).
- Spænd tilslutningsstykkerne manuelt fast.
- Spænd tilslutningsstykkerne ca. 1/4 til 1/2 omdrejning mere med værktøj.

Kun ved anvendelse af slangeadaptere uden gevind:

- Forbind udluftningsslangen fra tanken (fig. **5** 4 side 3) og udluftningsslangen til skrogets udluftningsstuds (fig. **5** 1 side 3) med udluftningsfilteret (fig. **5** 3 side 3).
- Fastgør udluftningsslangerne på adapterne med slangebånd (fig. **5** 2 side 3).

4.3 Fjernelse af det brugte filter

- Hvis det gamle udluftningsfilter er tilsluttet med gevindskårne 3/4" (19 mm) slangeadaptere, skal de blive siddende på udluftningsslangen.
- Fjern det gamle udluftningsfilter fra holderen, og luk enderne med klæbebånd.
- Bortskaf det gamle filter med det tilsvarende genbrugsaffald.

5 BEGRÆNSET GARANTI

DEN BEGRÆNSEDE GARANTI ER TILGÆNGELIG PÅ
WWW.DOMETIC.COM/WARRANTY.

HVIS DU HAR SPØRGSMÅL ELLER ØNSKER EN GRATIS KOPI AF DEN BEGRÆN-
SEDE GARANTI, SKAL DU KONTAKTE:

DOMETIC CORPORATION
CUSTOMER SUPPORT CENTER
13128 ST. RTE. 226
BIG PRAIRIE, OH 44611

6 Bortskaffelse

- Bortskaf så vidt muligt emballagen sammen med det tilsvarende genbrugsaffald.



Hvis du tager produktet endegyldigt ud af drift, skal du kontakte det nærmeste genbrugscenter eller din faghandel for at få de relevante instruktioner om bortskaffelse.

7 Tekniske data

Ref. Nr.	Beskrivelse	Vægt
309311001 / 9108823047	UDLUFTNINGSFILTER 5/8" – 1-1/2" RT(AM)	1 lbs (0,45 kg)
309311002 / 9108823048	RESERVEBEHOLDER TIL UDLUFTNINGSFILTER	
309311003 / 9108849876	RESERVEBEHOLDER TIL UDLUFTNINGSFILTER-EU	
309311004 / 9108849515	UDLUFTNINGSFILTER 16 mm – 38 mm RT(EU)	

Del	Mål
5/8" (16 mm) – 3/4" (19 mm) slange	19-1/4" (489 mm) x 3" (76 mm) x 3" (76 mm)
1" (25 mm) – 1-1/2" (38 mm) slange	19-1/4" (489 mm) x 3" (76 mm) x 3" (76 mm)
3/4" (19 mm) gevindskåret adapter	16-1/2" (419 mm) x 3" (76 mm) x 3" (76 mm)
Kun beholder	15" (381 mm) x 2-3/4" (70 mm) x 2-3/4" (70 mm)

GERMANY

Dometic WAECO International GmbH

Hollefeldstraße 63 · D-48282 Emsdetten

☎ +49 (0) 2572 879-195 · 📠 +49 (0) 2572 879-322

Mail: info@dometic-waeco.de

www.dometic.com



AUSTRALIA

Dometic Australia Pty. Ltd.

1 John Duncan Court

Varsity Lakes QLD 4227

☎ 1800 212121

☎ +61 7 55076001

Mail: sales@dometic.com.au

AUSTRIA

Dometic Austria GmbH

Neudorferstraße 108

A-2353 Guntramsdorf

☎ +43 2236 908070

☎ +43 2236 90807060

Mail: info@dometic.at

BENELUX

Dometic Branch Office Belgium

Zincstraat 3

B-1500 Halle

☎ +32 2 3598040

☎ +32 2 3598050

Mail: info@dometic.be

BRAZIL

Dometic DO Brasil LTDA

Avenida Paulista 1754, conj. 111

SP 01310-920 Sao Paulo

☎ +55 11 3251 3352

☎ +55 11 3251 3362

Mail: info@dometic.com.br

DENMARK

Dometic Denmark A/S

Nordensvej 15, Taulov

DK-7000 Fredericia

☎ +45 75585966

☎ +45 75586307

Mail: info@dometic.dk

FINLAND

Dometic Finland OY

Mestariintie 4

FIN-01730 Vantaa

☎ +358 20 7413220

☎ +358 9 7593700

Mail: info@dometic.fi

FRANCE

Dometic SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne

B.P. 5

F-60128 Plailly

☎ +33 3 44633525

☎ +33 3 44633518

Mail: vehiculesdeloisirs@dometic.fr

HONG KONG

Dometic Group Asia Pacific

Suites 2207-11 / 22/F - Tower 1

The Gateway · 25 Canton Road,

Tsim Sha Tsui · Kowloon

☎ +852 2 4611386

☎ +852 2 4665553

Mail: info@waeco.com.hk

HUNGARY

Dometic Zrt. Sales Office

Kerekgyártó u. 5.

H-1147 Budapest

☎ +36 1 468 4400

☎ +36 1 468 4401

Mail: budapest@dometic.hu

ITALY

Dometic Italy S.r.l.

Via Virgilio, 3

I-47122 Forlì (FC)

☎ +39 0543 754901

☎ +39 0543 754983

Mail: vendite@dometic.it

JAPAN

Dometic KK

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2

2-13-9 Shibaura Minato-ku

Tokyo 108-0023

☎ +81 3 5445 3333

☎ +81 3 5445 3339

Mail: info@dometic.jp

MEXICO

Dometic Mx, S. de R. L. de C. V.

Circuito Médicos No. 6 Local 1

Colonia Ciudad Satélite

CP 53100 Naucalpan de Juárez

Estado de México

☎ +52 55 5374 4108

☎ +52 55 5393 4683

Mail: info@dometic.com.mx

NETHERLANDS

Dometic Benelux B.V.

Ecustraet 3

NL-4879 NP Etten-Leur

☎ +31 76 5029000

☎ +31 76 5029019

Mail: info@dometic.nl

NEW ZEALAND

Dometic New Zealand Ltd.

PO Box 12011

Penrose

Auckland 1642

☎ +64 9 622 1490

☎ +64 9 622 1573

Mail: customerservices@dometic.co.nz

NORWAY

Dometic Norway AS

Østerøyveien 46

N-3232 Sandefjord

☎ +47 33428450

☎ +47 33428459

Mail: firmapost@dometic.no

POLAND

Dometic Poland Sp. z o.o.

Ul. Puławska 435A

PL-02-801 Warszawa

☎ +48 22 414 3200

☎ +48 22 414 3201

Mail: info@dometic.pl

PORTUGAL

Dometic Spain, S.L.

Branch Office em Portugal

Rot. de São Gonçalves nº 1 - Esc. 12

2775-399 Carcavelos

☎ +351 219 244 173

☎ +351 219 243 206

Mail: info@dometic.pt

RUSSIA

Dometic RUS LLC

Komsomolskaya square 6-1

RU-107140 Moscow

☎ +7 495 780 79 39

☎ +7 495 916 56 53

Mail: info@dometic.ru

SINGAPORE

Dometic Pte Ltd

18 Boon Lay Way 06-140 Trade Hub 21

Singapore 609966

☎ +65 6795 3177

☎ +65 6862 6620

Mail: dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA

Dometic Slovakia s.r.o. Sales Office Bratislava

Nádražná 34/A

900 28 Ivánka pri Dunaji

☎/☎ +421 2 45 529 680

Mail: bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA

Dometic (Pty) Ltd.

Regional Office

South Africa & Sub-Saharan Africa

2 Avalon Road

West Lake View Ext 11

Modderfontein 1645

Johannesburg

☎ +27 11 4504978

☎ +27 11 4504976

Mail: info@dometic.co.za

SPAIN

Dometic Spain S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16

E-28691 Villanueva de la Cañada

Madrid

☎ +34 902 111 042

☎ +34 900 100 245

Mail: info@dometic.es

SWEDEN

Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7

S-42131 Västra Frölunda

☎ +46 31 7341100

☎ +46 31 7341101

Mail: info@dometicgroup.se

SWITZERLAND

Dometic Switzerland AG

Riedackerstrasse 7a

CH-8153 Rümlang

☎ +41 44 8187171

☎ +41 44 8187191

Mail: info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES

Dometic Middle East FZCO

P. O. Box 17860

S-D 6, Jebel Ali Freezone

Dubai

☎ +971 4 883 3858

☎ +971 4 883 3868

Mail: info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

Dometic UK Ltd.

Dometic House, The Brewery

Blandford St. Mary

Dorset DT11 9LS

☎ +44 344 626 0133

☎ +44 344 626 0143

Mail: customerservices@dometic.co.uk

USA

Dometic RV Division

1120 North Main Street

Elkhart, IN 46515

☎ +1 574-264-2131