

Reinigen

- Reinig de koelbox na elk gebruik vanbinnen grondig met heet water en afwasmiddel. Maak de binnenruimte ver-volgens droog.
- Reinig de koelbox voor het eerste gebruik en nadat deze langere tijd niet is gebruikt aan de binnen- en buiten-kant.

DA Betjeningsvejledning

De passive kølebokse i serien PATROL kan holde fødevarer kolde og is frosset til brug i længere tid. De er udeluk-kende egnede til fritidsbrug.

Boksen er levnedsmiddelægte til at holde uemballerede levnedsmidler kolde. Køleboksen er egnet til camping-brug.

Sikkerhedshenvisninger

- Når dækslet er lukket, er der fare for kvælning for børn.
- Køleboksen skal altid være lukket og sikret under transport.
- Denne køleboks kan anvendes af børn over 8 år og personer med reducerede fysiske, sanse- eller mentale evner eller uden erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller blev instrueret i sikker brug af køleboksen og forstår de involverede farer.
- Børn må ikke lege med køleboksen.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Børn i alderen fra 3 til 8 år må fylde og lægge kølebokse.
- Hvis døren er åben i længere tid, kan temperaturen stige betydeligt i køleboksen rum.
- Rengør regelmæssigt overflader, som kan komme i kontakt med levnedsmidler og adgang til kloaksystemer.
- Opbevar rått kød og fisk i egnede beholdere i køleboksen, så rått kød og fisk ikke kommer i kontakt med eller dryp-per ned på andre madvarer.
- Hvis køleboksen er tom i længere tid: Rengør og tør køleboksen.

Varianter

Køleboksen fås i følgende varianter: se tabel. 1. Fås som tilbehør (ikke inkluderet i leveringsomfanget): se fig. **1** og tabel. 2.

For første brug

- Rengør køleboksen af hygiejniske årsager (se kapitel „Rengøring“).

Anvendelse af køleboksen

Overhold følgende henvisninger vedrørende anvendelsen af den passive køleboks:

- Fjern rester af opvaskemiddel fuldstændigt, før du lægger uemballerede levnedsmidler i.
- Fyld så vidt muligt køleboksen fuldstændigt.
- Køl fødevarer og drikkevarer, inden du lægger dem i køleboksen.
- Lægemidler kan **ikke** køles pålideligt.
- Varene holdes længere koldere, hvis du også lægger ekstra kølebatterier eller is i det indvendige rum.
- Åbn ikke køleboksen hyppigere end nødvendigt.
- For at opnå optimal funktion skal du opbevare køleboksen i kolde omgivelser i flere timer.

Rengøring

- Rengør køleboksen køleboks grundigt indvendigt med varmt vand og opvaskemiddel efter hver anvendelse. Tør derefter det indvendige rum grundigt af.
- Rengør køleboksen indvendigt og udvendigt med en fugtig klud før første brug og efter længere tid, hvor den ikke har været brugt.

SV

Med de passiva kylboxarna i PATROL-serien kan man hålla livsmedel kalla och is fryst under en längre tid. De är inte avsedda för professionell användning.

Boxen är utformad för att kunna hålla icke förpackade livsmedel kalla. Kylboxen är avsedd för camping.

Säkerhetsanvisningar

- Når locket är stängt föreligger kvävningsrisk för barn.
- Kylboxen måste transporteras försluten och säkrad.
- Barn från åtta års ålder, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer med bristande erfarenhet och kunskaper får använda den här kylboxen förutsatt att de hålls under uppsikt eller om de har fått anvisningar om hur man använder kylan på ett säkert sätt och känner till vilka risker som är förknippade med användningen.

- Barn får inte leka med kylboxen.
- Utan uppsikt får barn inte utföra rengörings- eller underhållsarbeten.
- Barn i åldrarna tre till åtta år får lasta in eller ut varor i eller ur kylboxar.
- Om dörren hålls öppen under lång tid finns det risk att man får en betydande ökning av temperaturen i kylboxen.
- Rengör med jämna mellanrum ytor som kan komma i kontakt med livsmedel och åtkomliga avloppssystem.
- Förvara rått kött och rå fisk i lämpliga behållare i kylboxen, så att det inte kommer i kontakt med eller droppar på andra livsmedel.
- Om kylboxen står tom under lång tid: Rengör och torka kylboxen.

Varianter

Kylboxarna kan beställas i följande varianter: se tabell. 1. Kan beställas som tillbehör (ingår inte i leveransen): se bild **1** och tabell. 2.

Före den första användningen

- Av hygieniska skäl ska kylboxen alltid vara ren (se kapitlet ”Rengöring”).

Använda kylboxen

Beakta följande anvisningar gällande användning av den passiva kylboxen:

- Avlägsna alla diskmedelsrester innan du förvarar icke förpackade livsmedel.
- Fyll om möjligt hela kylboxen.
- Kyl livsmedel eller drycker innan du lägger in dem i kylboxen.
- Kylväskan/kylboxen kan **inte** användas för säker kylning av medicin.
- Livsmedlen hålls kalla längre om du dessutom lägger in kylklampar eller is i boxen.
- Öppna inte kylboxen oftare än nödvändigt.
- För optimal funktion, förvara kylboxen i ett svalt utrymme i flera timmar innan du använder den.

Rengöring

- Rengör kylboxen noggrant med hett vatten och diskmedel efter varje användning. Låt därefter väskans insida torka helt.
- Använd en fuktig trasa och rengör kylboxens insida och utsida före den första användningen och när väskan inte använts på lång tid.

NO Bruksanvisning

Passiv-kjøleboksene i PATROL-serien kan holde næringsmidler kalde, og holde is froszen for bruk i lengre tid. De er utelukkende beregnet på fritidsbruk.

Boksen er næringsmiddelgodkjent for å holde uemballerte næringsmidler kald. Kjøleboksen er egnet for camping-bruk.

Sikkerhetsanvisninger

- Kvælningsfare for barn når dekslet er lukket.
- Kjøleboksene må være lukket og sikret under all transport.
- Denne kjøleboksen kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de er under opsyn eller har fått veiledning i hvordan kjøleboksen brukes på en forsvarlig måte og forstår hvilke farer det innebærer.
- Barn må ikke leke med kjøleboksen.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten at de er under oppsyn.
- Barn i alderen 3–8 år får lov til å ta inn og ut av kjølebokser.
- Det å åpne døren for en lengre periode kan føre til en vesentlig økning av temperaturen i kjøleboksens rom.
- Overflater som kan komme i kontakt med matvarer og tilgjengelige deler av dreneringssystemet må rengjøres regelmessig.
- Oppbevar rått kjøtt og fisk i egnede beholdere i kjøleboksen, slik at det ikke kommer i kontakt med eller drypper på andre matvarer.
- Hvis kjøleboksen blir værende tom over lengre tid: Rengjør og tørk kjøleboksen.

Varianter

Kjøleboksene er tilgjengelige i følgende varianter: se tabell 1. Tilgjengelig som tilbehør (ikke inkludert i leveranseom-fanget): se **1** og tabell 2.

Før første gangs bruk

- Rengjør kjøleboksen av hygieniske grunner (se kapitlet «Rengjøring»).

Bruke kjøleboksen

Vær oppmerksom på følgende ved bruk av passiv-kjølebokser:

- Fjern rester av rengjøringsmidler fullstendig før uemballerte næringsmidler legges inn.
- Fyll kjøleboksen så full som mulig.
- Forhåndskvøl næringsmidler eller drikke før du legger det i kjøleboksen.
- Medikamenter kan **ikke** holdes kalde på en pålitelig måte.
- Varene holder seg kalde lenger hvis du i tillegg legger kjølebatterier eller is i boksen.
- Ikke åpne kjøleboksen oftere enn nødvendig.
- For optimal funksjon bør kjøleboksen lagres flere timer i kjølige omgivelser før bruk.

Rengjøring

- Rengjør kjøleboksen grundig innvendig med varmt vann og oppvaskmiddel etter hver bruk. Tørk den deretter godt.
- Rengjør kjøleboksen innvendig og utvendig før første gangs bruk og hvis den ikke har vært brukt på lang tid. Bruk en fuktig klut.

FI Käyttöohje

PATROL -sarjan passiivissa kylmälaitteissa säilytät elintarvikkeet viileinä. Kylmälaittkko pitää myös jään pidempään jäätyneenä tulevaa käyttöä varten. Tuotteet sopivat ainoastaan vapaa-ajan käyttöön.

Laatikossa voi säilyttää turvallisesti myös pakkaamattomia elintarvikkeita. Kylmälaittkko soveltuu retkeilykäyttöön.

Turvallisuusohjeet

- Kiinni oleva kansi aiheuttaa lapsille tukehtumisvaaran.
- Kylmälaittkko on aina lukittava ja kiinnitettävä kuljetuksen ajaksi.
- Täytä kylmälaittkkoa voivat käyttää valvonnan alaisuudessa myös vähintään 8-vuotiaat lapset samoin kuin henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu laitteen käytön vaatima kokemus tai tietämys, mikäli edellä mainittuja henkilöitä on opastettu käyttämään kylmälaittkkoa turvallisesti ja mikäli henki-löt ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät riskit.
- Lapset eivät saa leikkiä kylmälaitkolla.
- Lapset eivät saa ilman valvontaa puhdistaa laitetta eivätkä ryhtyä käyttäjälle sallittuihin kunnossapitotoihin.
- 3 – 8-vuotiaat lapset saavat sekä sijoittaa tuotteita kylmälaittkkoon että noutaa tuotteita sieltä.
- Oven avaaminen pitkäsi ajoiksi voi merkittävästi nostaa lämpötilaa kylmälaittkon lokeroissa.
- Puhdista säännöllisesti pinnat, jotka voivat joutua kosketuksiin elintarvikkeiden ja suojaamattomien viemärijärjes-telmän osien kanssa.
- Säilytä raaka liha ja kala kylmälaittkossa sopivissa säilytysastioissa, niin että ne eivät ole kosketuksissa muiden elin-tarvikkeiden kanssa eikä niitä valu mitään muihin elintarvikkeisiin.
- Jos kylmälaittkko jätetään tyhjäksi pitkäksi ajaksi: Puhdista ja kuivaa kylmälaittkko.

Muunnelmat

Kylmälaittkoista ovat saatavissa seuraavat muunnelmat: katso taul. 1. Saatavissa lisävarusteena (ei sisälly toimitusko-noonisuteen): katso kuva **1** ja taul. 2.

Ennen ensikäyttöä

- Puhdista kylmälaittkko hygieniasystä (katso kappale ”Puhdistus”).

Kylmälaittkon käyttö

Noudata seuraavia passiivisen kylmälaittkon käyttöä koskevia ohjeita:

- Poista astianpesuaineen jäänteet huolellisesti, ennen kuin säilytät laatikossa pakkaamattomia elintarvikkeita.
- Täytä kylmälaittkko niin täyteen kuin mahdollista.
- Jäähdytä elintarvikkeet tai juomat, ennen kuin sijoitat ne kylmälaittkkoon.
- Lääkeaineita **ei** ole mahdollista jäähdyttää luotettavasti.
- Tuotteet pysyvät pidempään kylminä, kun sijoitat laatikoon lisäksi kylmävaraajia tai jääpaloja.
- Älä avaa kylmälaittkkoa tarpeettoman usein.
- Kylmälaittkko toimii tehokkaimmin, mikäli laatikkoa säilytetään ennen käyttöä viileissä paikassa useiden tuntien ajan.

Puhdistus

- Puhdista kylmälaittkko jokaisen käytön jälkeen kuamalla vedellä ja astianpesuaineella. Kuivaa sisätila sen jälkeen kokonaan.
- Puhdista kylmälaittkko ennen ensimmäistä käyttökertaa ja pitkän käyttötäuon jälkeen kostealla liinalla sekä sisä-että ulkopuolelta.

RU Инструкция по эксплуатации

Изотермические холодильники серии PATROL могут охладить продукты питания и сохранить педзамороженным для более длительного использования. Они пригодны только для использования на отдыхе.

Холодильник совместим с пищевыми продуктами и подходит для охлаждения неупакованных пищевых продуктов. Холодильник пригоден для использования в кемпингах.

Указания по технике безопасности

- При закрытой крышке дети могут задохнуться.
- Во время транспортировки холодильник должен быть всегда закрыт и закреплён.
- Этот холодильник может использоваться детьми с 8-ми лет и старше, а также лицами с ограниченными физи-ческими, сенсорными и умственными возможностями или при недостатке необходимого опыта и знаний только под присмотром или после прохождения инструктажа по безопасному использованию холоди-льника, если они понимают опасности, которые при этом могут возникнуть.
- Детям запрещается играть с холодильником.
- Запрещается выполнять очистку и пользовательское техническое обслуживание детям без присмотра.
- Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается загружать и разгружать холодильники.
- Удерживание двери холодильника открытой в течение длительного времени может привести к существенному повышению температуры внутри холодильника.
- Регулярно очищайте поверхности, которые могут контактировать с пищевыми продуктами и доступными сливными системами.
- Храните сырые мясо и рыбу в холодильнике в подходящих контейнерах, чтобы изолировать их от других про-дуктов питания.
- Если холодильник остается пустым в течение длительного времени: Очистите и высушите холодильник.

Варианты

Холодильники доступны в следущих вариантах: см. табл. 1. Доступен в качестве принадлежности (не входит в комплект поставки): см. рис. **1** и табл. 2.

Перед первым использованием

- По гигиеническим соображениям содержит холодильник в чистоте (см. п. «Очистка»).

Пользование холодильником

При пользовании холодильником учитывайте следующее:

- Перед хранением продуктов без упаковки полностью удалите остатки чистящего средства.
- Наполняйте холодильник как можно полнее.
- Охлаждайте продукты и напитки перед тем, как поместить их в холодильник.
- Не** гарантируется надежное хранение медикаментов.
- Если** положить во внутреннее пространство дополнительные охлаждающие элементы или лед, продукты будут дольше оставаться холодными.
- Не** открывайте холодильник чаще, чем это действительно необходимо.
- Чтобы обеспечить оптимальную работу, перед использованием поместите холодильник на несколько часов в прохладном месте.

Очистка

- После каждого использования тщательно очищайте внутреннее пространство холодильника горячей водой с чистящим средством. Затем полностью вытрите внутреннюю камеру.
- Очистите холодильник изнутри и снаружи перед его первым использованием и перед использованием после долгого перерыва в его работе.

PL Instrukcja obsługi

Pasywne lodówki serii PATROL pozwalają na utrzymywanie niskiej temperatury żywności oraz na dłuższe przechowy-wanie zamrażniętego lodu. Nadają się one wyłącznie do użytku rekreacyjnego.

W tej lodówce można przechowywać w niskiej temperaturze niezapakowaną żywność. Lodówka jest przystoso-wana do zastosowania na campingach.

Wskazówki bezpieczeństwa

- Przy zamkniętej pokrywie występuje ryzyko uduszenia się przez dziecko.
- Podczas transportu lodówka musi przez cały czas pozostawać zamknięta i zabezpieczona.
- Dzieci od 8 lat i osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub intelektualnych oraz osoby niedysponujące stosowną wiedzą i doświadczeniem mogą używać tej lodówki jedynie pod nadzorem innej osoby bądź pod warunkiem uzyskania informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania lodówki i zrozumienia wynikających z tego zagrożeń.
- Dzieci nie mogą bawić się lodówką.
- Dzieci nie mogą czyścić i konserwować urządzenia bez nadzoru.
- Dzieci od 3 do 8 lat mogą umieszczać produkty w lodówkach i wyjmować je z nich.
- Pozostawianie drzwi lodówki otwartych przez dłuższy czas może spowodować znaczny wzrost temperatury w jej komorach.
- Regularnie czyścić powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością i dostępnymi układami odprowadzania wody.
- Surowe mięso i ryby należy przechowywać w lodówce w odpowiednich pojemnikach, tak aby nie miały one kontaktu z innymi środkami spożywczymi ani nie kapąły na nie.
- Jeśli lodówka ma przez dłuższy czas pozostawać pusta: Wyczyścić i wysuszyć lodówkę.

Wersje

Lodówki dostępne są w następujących wersjach: Patrz tabela 1. Opcjonalne akcesoria (niedostarczane w zestawie): patrz rys. **1** i tabela 2.

Pred pierwszym użyciem

- Ze względów higienicznych lodówkę należy wyczyścić (patrz rozdział „Czyszczenie”).

Stosowanie pojemnika chłodzącego

Podczas korzystania z lodówki pasywnej należy stosować się do następujących wskazówek:

- Przed włożeniem niezapakowanej żywności usunąć resztki środka czyszczącego.
- Lodówkę należy wypełniać w maksymalnym możliwym stopniu.
- Żywność lub napoje należy schłodzić przed umieszczeniem ich w lodówce.
- Torba chłodząca **nie** zapewnia odpowiednich warunków do bezpiecznego chłodzenia leków.
- Żywność pozostanie dłużej chłodna, jeśli dodatkowo wewnątrz zostaną umieszczone wkłady chłodzące lub lód.
- Nie otwierać lodówki częściej niż jest to konieczne.
- Dla zapewnienia jej optymalnego działania przed użyciem umieścić lodówkę na kilka godzin w chłodnym pomieszczeniu.

Czyszczenie

- Wnętrze lodówki należy po każdym użyciu dokładnie czyścić gorącą wodą oraz środkami czyszczącym. Następ-nie całkowicie wysuszyć wnętrze torby chłodzącej.
- Przed pierwszym użyciem i po dłuższym okresie nieużywania należy wyczyścić lodówkę od wewnątrz i od zewnątrz wilgotną ściereczką.

SK Návod na obsluhu

Pasívne chladiace boxy série PATROL dokážu dlhšie udržať potraviny v chlade a ľad zmrazený na neskoršie použitie. Sú určené výlučne na voľnočasové aktivity.

Chladiaci box je bezpečný pre potraviny a vhodný na chladenie nebalených potravín. Chladiaci box je vhodný na kempovanie.

Bezpečnostné pokyny

- Hrozí nebezpečenstvo udusenia pre deti, ak je veko zatvorené.
- Chladiaci box musí byť zatvorený a zaistený po celú dobu prepravy.
- Tento chladiaci box smú používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými psychickými, zmyslovými alebo mentál-nymi schopnosťami a vedomosťami, keď sú pod dozorom alebo keď boli poučené o bezpečnom používaní chladiaceho boxu a chápu, aké riziká z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s chladiacim boxom.
- Čistenie a bežnú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú vkladat potraviny do chladiacich boxov a tiež ich z nich vyberať.
- Otvorenie dverí na dlhšiu dobu môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priehradkách chladiaceho boxu.
- Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do kontaktu s potravinami a prístupnými systémami na odvádzanie kondenzátu.
- Surové mäso a ryby uchovávajúte vo vhodných nádobách v chladiacom boxe tak, aby neboli v kontakte s inými potravinami ani na ne nekapkali.
- Ak chladiaci box ponecháte prázdny na dlhú dobu: Chladiaci box vyčistte a usušte.

Varianty

Chladiace boxy sú dostupné v nasledujúcich variantoch: pozri tabuľku 1. Dostupné ako príslušenstvo (nie je súčas-tou rozsahu dodávky): Pozri obr. **1** a tabuľku 2.

Pred prvým použitím

- Z hygienických dôvodov udržiajte chladiaci box čistý (pozri kapitolu „Čistenie“).

Použitie chladiaceho boxu

Pri používaní chladiaceho boxu dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Pred uskladnením nebalených potravín odstráňte všetky zvyšky po čistení kom. prostriedkom.
- Chladiaci box naplňte čo možno najúplnejšie.
- Potraviny a nápoje schladte, skôr než ich vložíte do chladiaceho boxu.
- Lieký sa **nedajú** chladiť spoločlivo.
- Potraviny budú dlhšie chladné, ak dovnútra vložíte ďalšie chladiace prvky alebo ľad.
- Chladiaci box neotvárajte častejšie, ako je to potrebné.
- Na to, aby chladiaci box optimálne fungoval, uskladnite ho na niekoľko hodín na chladnom mieste predtým, než ho použijete.

Čistenie

- Po každom použití dôkladne vyčistte vnútorný priestor chladiaceho boxu s horúcou vodou a čistiacim prostried-kom. Potom vnútorný priestor úplne vysušte.
- Pred prvým použitím a pred použitím po dlhej dobe nepoužívania očistte chladiaci box z vnútornej a vonkajšej strany.

CS Návod k obsluze

Pasívní chladičí boxy řady PATROL udržují potraviny v chladu a zmrzlina zůstává po delší dobu zmrzlá. Výrobky jsou určeny výhradně pro volnočasové aktivity.

Box je určen k udržování nezabalенých potravin v chladnu. Chladičí box je vhodný k použití pro kempování.

Bezpečnostní pokyny

- Zavřené víko představuje pro děti nebezpečí udušení.
- Chladičí box musí být při každé přepravě uzavřený a zajištěný.
- Tento chladičí box smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schop-nostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo obdržely pokyny týka-jící se používání chladičoho boxu bezpečným způsobem a porozuměly souvisejícím nebezpečím.
- Děti si s chladičím boxem nesmí hrát.
- Čištění a běžnou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Děti ve věku od 3 do 8 let mohou chladičí boxy plnit a vyprazdňovat.
- Otevření dvířek na delší dobu může způsobit značné zvýšení teploty v přiřhradkách chladičoho boxu.
- Pravidelně čistěte povrchy, které se mohou dostat do kontaktu s potravinami a přístupnými odtokovými systémy.
- Syrové maso a ryby uchovávejte v chladičím boxu ve vhodných nádobách, aby se nedostaly do kontaktu s ostatními potravinami nebo na ně nemohly kapat.
- Je-li chladičí box ponechán prázdný po dlouhou dobu: Vyčistěte a vysušte chladičí box.

Varianty

Chladičí boxy jsou dostupné v následujících variantách: viz Tabulka 1. Dostupné jako příslušenství (není součástí dodávky): viz Obr. **1** a Tabulka 2.

Před prvním použitím

- Chladičí box z hygienických důvodů řádně vyčistěte (viz kapitola „Čištění“).

Použití chladičoho boxu

Při používání pasívního chladičoho boxu dodržujte následující pokyny:

- Drive, než uskladníte nezabalенé potraviny, odstraňte beze zbytku zbytky mycích prostředků.
- Chladičí box naplňte pokud možno úplně.
- Drive než uložíte potraviny nebo nápoje do chladičoho boxu, musíte je vychladit.
- Léčiva **nelze** chladiť společlivě.

- Výrobky zůstanou déle chladné, pokud navíc donvítří vložíte vychlazené chladičí bloky nebo led.
- Neotevírejte chladičí box častěji, než je nezbytné nutné.
- K dosažení optimální funkce uskladněte chladičí box před použitím na několik hodin do chladného prostředí.

Čištění

- Chladičí box po každém použití důkladně zevnitř vyčistěte horkou vodou a čistícím prostředkem. Následně vnitřní prostor řádně vysušte.
- Chladičí box musíte z hygienických důvodů před prvním použitím, nebo pokud jste je delší dobu nepoužívali, vyčistit zevnitř i zevnitř vlhkou utěrkou.

HU Használati utasítás

A PATROL sorozat passzív hűtőládái élelmiszerek hidegen tartására és jég hosszabb ideig tartó fogyasztására szolgál-nak. Kizárólag szabadidős felhasználásra alkalmasak.

A láda élelmiszeripari minőséggel bír a csomagolatlan élelmiszerek hidegen tartásához. A hűtőláda kemping hasz-nálátra alkalmas.

Biztonsági útmutatók

- Lezárt fedél esetén fulladásveszély áll fenn a gyermekeknél.
- A hűtőládát minden egyes szállításkor le kell zárni és rögzíteni kell.
- A hűtőládát 8 év feletti gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékelési és mentális képességű, illetve megfe-lelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve a fűtőkészülék biztonsá-gos használatát és az abból eredő veszélyeket megértve használhatják.
- A hűtőládával gyermekek nem játszhatnak.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást felügyelet nélküli gyermekek nem végezhetik.
- A 3 és 8 év közötti gyermekek már kivehetnek és berakhatnak élelmiszereket a hűtőládába.
- Ha hosszabb időszakra kinyitja az ajtót, azzal jelentősen megnövekedhet a hőmérséklet a hűtőláda rekeszei-ben.
- Tisztítsa meg rendszeresen az élelmiszerrel érintkező felületeket és a hozzáférhető lefolyórendszereket.
- Annak érdekében, hogy a nyers hús és hal ne érhessen hozzá vagy ne csepegjen rá más élelmiszerekre, megfe-lelő tárolóedényekben tartsa ezeket a hűtőládában.
- Ha hosszú időre üresen hagyja a hűtőládát: Tisztítsa meg és szárítsa meg a hűtőládát.

Változatok

A hűtőládák a következő változatokban kaphatók: lásd a táblázatban. 1. Tartozékként vásárolható meg (a kiszállított csomag nem tartalmazza): lásd az **1** ábrán és a táblázatban. 2.

Az első használat előtt

- Tisztítsa meg a hűtőládát higiéniai okokból (lásd a „Tisztítás” c. részt).

A hűtőláda használata

A pass