



EN: The radio equipment Dometic Interact LTE Modem complies with the requirements of the directive 2014/53/EU. You can find the Declaration of Conformity of the device on documents.dometic.com.

DE: Die Funkanlage Dometic Interact LTE Model erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU. Sie finden die EU-Konformitätserklärung des Geräts auf documents.dometic.com.

Band	UL f, MHz	DL f, MHz
GSM	900 1800	880-915 1710-1785
3G	1 8	1920-1980 880-915
LTE	1 3 7 8 20 28A	1920-1980 1710-1785 2500-2570 880-915 832-862 703-748

EN: Transmitted power: Max. 33 dBm (GSM9000) **DE:** Sendeleistung: Max. 33 dBm (GSM9000)





Upgrading Firmware



EN: 1. Login via mobile data to see if an update for your vehicle is available.

2. Connect the vehicle to 230 V.

3. Ensure a mobile network is available for your vehicle.


4. The firmware upgrade will take about 20 minutes.

DE: 1. Melden Sie sich über mobile Daten an, um festzustellen, ob ein Update für Ihr Fahrzeug verfügbar ist.

2. Schließen Sie das Fahrzeug an eine 230 V Stromversorgung an.

3. Stellen Sie sicher, dass ein mobiles Funknetz für Ihr Fahrzeug zur Verfügung steht.

4. Das Firmware Upgrade benötigt ca. 20 Minuten.



YOUR LOCAL DEALER
dometic.com/dealer

YOUR LOCAL SUPPORT
dometic.com/contact

YOUR LOCAL SALES OFFICE
dometic.com/sales-offices

A complete list of Dometic companies, which comprise the Dometic Group, can be found in the public filings of:
DOMETIC GROUP AB Hemvärnsgatan 15 SE-17154 Solna Sweden