

SK

**Bezpečnostná informácia****VÝSTRAHA!** Nedodržanie týchto varovaní môže mať za následok smrť alebo vážne poranenie.**Nebezpečenstvo výbuchu**

- Nevystavujte ohňu alebo nadmerným teplotám (> 70 °C (158 °F)).

**UPOZORNENIE!** Nedodržanie týchto upozornení môže mať za následok drobné alebo sérléšesné.**Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom**

- Nepoužívajte nabíjačku batérie, ak je poškodená.
- Nepoužívajte zariadenie s poškodeným káblom alebo poškodenou zástrčkou, alebo poškodeným výstupným káblom.
- Zariadenie očistte suchou hadričkou.
- Pred údržbou a čistením odpojte zariadenie od zdroja napäťia.

**Nebezpečenstvo požiaru**

- Zariadenie neumiestňujte na vysoko horľavý povrch.
- Iba pre použitie v interiére.
- Zariadenie namontujte v interiéri s regulovanou teplotou a vlhkosťou bez prítomnosti vodivých kontaminantov.
- Zariadenie musí byť pripojené iba do uzemneného zásuvky.
- Používajte iba kábel typu SPT-3 alebo odolnejší kábel, minimálne 16 AWG med'.
- Poistku vymieňajte iba za poistku rovnakého typu a rovnaké hodnoty.
- Ak zariadenie nepoužívate, vytiahnite ho zo zásuvky.

**Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia**

- Toto zariadenie smrť používať deti od 8 rokov a osoby so zniženými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami a vedomosťami, keď sú pod dozorom alebo keď boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a čapú, aké rizík z toho vyplynúvajú.
- Deti sa nesmú hráť s zariadením.
- Čistenie a bežnú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

**Nebezpečenstvo poranenia**

- Káble užložte tak, aby nehrizoilo nebezpečenstvo zakonutia a aby bolo vylúčené poškodenie kábla.
- Pred nabijaním zariadenia si prečítajte návod.
- Používajte iba zariadenie s batériou DEL90 (ICQ035GA).

**Nebezpečenstvo poškodenia**

- Zariadenie skladujte na suchom a chladnom mieste.
- Chráňte zariadenie a káble pred vysokými teplotami a vlhkosťou.
- Zariadenie uchovávajte v suchu.
- Zariadenie nesmí namontovať v prásnom prostredí.
- Ubezpečte sa, že montážna plocha uniesie hmotnosť zariadenia.
- Keď sa kábel musí viesť cez plechové steny alebo iné steny s ostrými hranami, použite prázdne rúry alebo káblové priečochody.
- Káble bezpečne zaistite.
- Netiahajte za kábel.
- So zariadením nenabíjajte jednorazové batérie.
- Poučte dielu, aby sa so zariadením nepokúalo nabíjať jednorazové batérie.
- Zariadenie pravidelne kontrolujte na poškodenie, najmä kábel, zástrčku a kryt. Poškodenú nabíjačku musí opraviť špecializovaný servisný technik.
- Zariadenie používajte v dobre vetranej miestnosti. Nezakrývajte vetranie.
- Zariadenie neotvárajte.
- Zariadenie nepozmeňujte ani neupravujte.

**Bezpečnostní informace****VÝSTRAHA!** Nedodržení týchto varovaní by mohlo mít za následok smrť nebo vážné zranení.**Nebezpečí výbuchu**

- Přístroj nevystavujte ohňu ani nadmerné teplotám (> 70 °C (158 °F)).

**UPOZORNĚNÍ!** Nedodržení týchto upozornení by mohlo mít za následok lehké alebo strední zranění.**Nebezpečí usmrcení elektrickým proudem**

- Nabíjačku nepoužívajte, pokud je poškozená.
- Nepoužívajte přístroj s poškozeným káblem nebo zástrčkou nebo poškozeným výstupním káblem.
- Přístroj čistěte suchým hadričkem.
- Před provádzéním údržby a čistením odpojte přístroj od napájení.

**Nebezpečí požáru**

- Přístroj neumisťujte na vysoko horľavý povrch.
- Používajte pouze ve vnitřních prostorách.
- Přístroj instalujte ve vnitřním prostoru s kontrolovanou teplotou a vlhkostí, který je relativně prostý vodivých nečistot.
- Přístroj se smí připojovat pouze do uzemněné zásuvky.
- Používajte pouze kábel typu SPT-3 nebo kábel pro vysí zatížení, odpovídající minimálně měděnému vodiči průtoku 16 AWG.
- Vyměňovaná pojistka musí být stejněho typu a jmenovité hodnoty.
- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.

**Nebezpečí ohrození zdravia**

- Tento přístroj mohou používať děti od 8 let a osoby se zniženými fyzickými, zmyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatočnými zkušenosťmi a znalostmi, pokud sú pod dohľadom alebo obdržely pokyny týkajúce sa používania spotrebiče bezpečným zpôsobom a porozumený souvisiacím nebezpečím.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Čistenie a bežnú údržbu nesmí používať děti bez dozoru.

**Riziko zranení**

- Instalujte vodiče tak, aby nehrizoilo nebezpečí zakonutia a nemohlo dojti k poškozeniu kábelu.
- Pred nabijaním přístroje si prečítajte pokyny.
- Přístroj používajte pouze s batérií DEL90 (ICQ035GA).

**Nebezpečí poškození**

- Přístroj skladujte na suchém a chladném mieste.
- Přístroj a káble chráňte pred horkem a vlhkou.
- Udržujte přístroj v suchu.
- Přístroj nesmíte instalovať v prásnom prostredí.
- Ujistěte se, že montážna plocha unese hmotnosť prístroje.
- Pokud má byt kábel veden prieskové panely nebo jiné panely s ostrými hranami, použijte kábelové kanály alebo kábelové žlaby.
- Uprenéte káble bezpečne.
- Netiahajte za kábel.
- Přístrojem nepabilujte baterie, ktoré nejsou nabíjací.
- Poučte dítě, aby se přístrojem nepokoušelo nabíjet nenabíjací baterie.
- Pravidelné kontroly přístroj, zda nedošlo k jeho poškození, přičemž se zamýtejte na kabel, zástrčku a plášť zařízení. Poškozené musí byt opraveno odborným zástupcem servisu.
- Přístroj instalujte na dobré vetranej miestě. Neomezujejte vetranie.
- Přístroj neotevírejte.
- Přístroj neupravujte.

HU

**Biztonsági információk****FIGYELMETETÉS!** Ezeknek a figyelmeztetéseknek a figyelmen kívül hagyása súlyos, vagy halálos sérléshez vezethet.**Robbanásveszély**

- A készüléket ne tegye ki tűz, vagy erős hőforrás hatásának (> 70 °C (158 °F)).
- VIGYÁZAT!** Ezeknek a felhívásoknak a figyelmen kívül hagyása könnyű vagy mérsékelt sérléshez vezethet.

**Áramlás miatti veszély**

- Nepoužívajte nabíjačku batérie, ak je poškodená.
- Nepoužívajte zariadenie s poškodeným káblom alebo poškodenou zástrčkou, alebo poškodeným výstupným káblom.
- Zariadenie očistte suchou hadričkou.
- Pred údržbou a čistením odpojte zariadenie od zdroja napäťia.

**Nebezpečenstvo požiaru**

•

Nevystavujte zariadeniu na vysoko horľavý povrch.

• Iba pre použitie v interiére.

• Zariadenie namontujte v interiéri s regulovanou teplotou a vlhkosťou bez prítomnosti vodivých kontaminantov.

• Zariadenie musí byť pripojené iba do uzemneného zásuvky.

• Používajte iba kábel typu SPT-3 alebo odolnejší kábel, minimálne 16 AWG med'.

• Poistku vymieňajte iba za poistku rovnakého typu a rovnaké hodnoty.

• Ak zariadenie nepoužívate, vytiahnite ho zo zásuvky.

**Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia**

• Toto zariadenie smrť používať deti od 8 rokov a osoby so zniženými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami a vedomosťami, keď sú pod dozorom alebo keď boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a čapú, aké rizík z toho vyplynúvajú.

• Deti sa nesmú hráť s zariadením.

• Čistenie a bežnú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

**Nebezpečenstvo poranenia**

• Káble užložte tak, aby nehrizoilo nebezpečenstvo zakonutia a aby bolo vylúčené poškodenie kábla.

• Pred nabijaním zariadenia si prečítajte návod.

• Používajte iba zariadenie s batériou DEL90 (ICQ035GA).

**Nebezpečenstvo poškodenia**

• Zariadenie skladujte na suchom a chladnom mieste.

• Chráňte zariadenie a káble pred vysokými teplotami a vlhkosťou.

• Zariadenie uchovávajte v suchu.

• Zariadenie nesmí namontovať v prásnom prostredí.

• Ubezpečte sa, že montážna plocha unesie hmotnosť zariadenia.

• Keď sa kábel musí viesť cez plechové steny alebo iné steny s ostrými hranami, použite prázdne rúry alebo káblové priečochody.

• Káble bezpečne zaistite.

• Netiahajte za kábel.

• So zariadením nenabíjajte jednorazové batérie.

• Poučte dielu, aby sa so zariadením nepokúalo nabíjať jednorazové batérie.

• Zariadenie pravidelne kontrolujte na poškodenie, najmä kábel, zástrčku a kryt. Poškodenú nabíjačku musí opraviť špecializovaný servisný technik.

• Zariadenie používajte v dobre vetranej miestnosti. Nezakrývajte vetranie.

• Zariadenie neotvárajte.

• Zariadenie nepozmeňujte ani neupravujte.

**Bezpečnostní informace****VÝSTRAHA!** Nedodržení týchto varovaní by mohlo mít za následok smrť nebo vážné zranení.**Nebezpečí výbuchu**

- Přístroj nevystavujte ohňu ani nadmerné teplotám (> 70 °C (158 °F)).

**UPOZORNĚNÍ!** Nedodržení týchto upozornení by mohlo mít za následok lehké alebo strední zranění.**Nebezpečí usmrcení elektrickým proudom**

• Nabíjačku nepoužívajte, pokud je poškozená.

• Nepoužívajte přístroj s poškozeným káblem nebo zástrčkou nebo poškozeným výstupním káblem.

• Přístroj čistěte suchým hadričkem.

• Před provádzéním údržby a čistením odpojte přístroj od napájení.

**Nebezpečí požáru**

• Přístroj neumisťujte na vysoko horľavý povrch.

• Používajte pouze ve vnitřních prostorách.

• Přístroj instalujte ve vnitřním prostoru s kontrolovanou teplotou a vlhkostí, který je relativně prostý vodivých nečistot.

• Přístroj se smí připojovat pouze do uzemněné zásuvky.

• Používajte pouze kábel typu SPT-3 nebo kábel pro vysí zatížení, odpovídající minimálně měděnému vodiči průtoku 16 AWG.

• Vyměňovaná pojistka musí být stejněho typu a jmenovité hodnoty.

• Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.

**Nebezpečí ohrozenia zdravia**

• Tento přístroj mohou používať děti od 8 let a osoby se zniženými fyzickými, zmyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatočnými zkušenosťmi a znalostmi, pokud sú pod dohľadom alebo obdrželi pokyny týkajúce sa používania spotrebiče bezpečným zpôsobom a porozumený souvisiacím nebezpečím.

• Děti si s přístrojem nesmí hrát.

• Čistenie a bežnú údržbu nesmí používať děti bez dozoru.

**Riziko zranení**

• Přístroj neumisťujte na vysoko horľavý povrch.

• Používajte pouze s batérií DEL90 (ICQ035GA).

**Nebezpečí poškození**

• Přístroj skladujte na suchém a chladném mieste.

• Přístroj a káble chráňte pred horkem a vlhkou.

• Udržujte přístroj v suchu.

• Přístroj nesmíte instalovať v prásnom prostredí.

• Ujistěte se, že montážna plocha unese hmotnosť prístroje.

• Pokud má byt kábel veden prieskové panely nebo jiné panely s ostrými hranami, použijte kábelov

**Ohutusteave**

**HOIATUS!** Nende hoitustuse mittejärgimine võib põhjustada raskeid vigastusi või surma.

**Piirkondlikus ohu**

- Ärge jätkage seadet tule lähelede ega liiga kõrge temperatuuri käite (> 70 °C (158 °F)).

**ETTEVAATUSTI** Nende ettevaatusabinõude mittejärgimine võib põhjustada kergeid või mõõdud vigastusi.

**Elektriilöögigi ohu**

- Ärge kasutage akulaadija, kui see on kahjustatud.
- Ärge kasutage seadet, mis selle juhe, pistik või väljundkaabel on kahjustatud.
- Puhastage seadet kuiva lapiga.
- Enne hooldamist ja puhamastamist lahutage seade toiteallikast.

**Tuleohu**

- Ärge pange seadet kergesti süttivale pinnaile.
- Sobib ainult siseruumides kasutamiseks.
- Paigaldage seade siseruumi, kus on võimalik temperatuuri ja niiskust reguleerida ning kus on suhteliselt vähe elektrit juhtivaid segajaid.
- Seadme tohib ühendada ainult maandatud pistikupessa.
- Kasutage ainult juhtmetüüpi SPT-3 või suuremat koormust tulavat juhet, minimaalselt 16 AWG vaskjuhe.
- Vahetage ainult sama tüüpi ja sama suurusega kaitsme vastu.
- Kui seadet ei kasutata, lahutage see pliistküpesest.

**Terviseohu**

- Lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsilineste, sensorsete või vaimsetega või vajalike kogemuste ja teadmisteta isikud võivad seda seadet kasutada järellevale all või pärast seda, kui neid on öpetatud seadet ohutult kasutama ja nad moostavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadet ilma järellevälveteta puhastada ega hoidada.

**Vigastusoht**

- Paigutage kaablid nii, et nende otsa ei komistatakse ega need ei saaks kahjustada.
- Erinevad seadmed jaoks on soovitatud kasutada juhiseid.
- Kasutage seadet ainult aluga DEL90 (ICQ035GA).

**Kahjustuse ohu**

- Hoidke seadet kuivas ja jahedas kohas.
- Kaitiske seadet ja kaabilit kuumuse ning niiskuse eest.
- Hoidke seade kuvi.
- Ärge paigaldage seadet tolmissesse keskkonda.
- Veenduge, et paigalduspind suudab seadme raskust kanda.
- Kui kaabil on vaja vedada läbi metallpaneelide või muude paneelide, millel on teravad servad, kasutage selles kanalisustesse või kaablikanaliteid.
- Ärge kinnitage kaablid kindlast.
- Ärge tõrige kaablit.
- Ärge laadige seadmega patareisid.
- Öpetage lapsi, et nad ei prooviks seadmega patareisid laadida.
- Kontrollige seadet, eelkõige juhet, pistikut ja korput, kahjustuse tuvastamiseks regulaarselt. Kahjustuse peab parandama professionaalne hooldustehnik.
- Kasutage seadet hea ventilatsiooniga kohas. Ärge ventilatsiooni piirake.
- Ärge seadet avage.
- Ärge seadet muutke.

**Πληροφορίες ασφαλείας**

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Η μη τήρηση αυτών των προειδοποιήσεων ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.

**Κίνδυνος έκρηξης**

- Η συσκευή δεν επιτρέπεται να εκτίθεται σε φωτιά ή υπερβολική υψηλή θερμοκρασία (> 70 °C (158 °F)).

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ!** Η μη τήρηση αυτών των συστάσεων ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ή μέτριου τραυματισμού.**Κίνδυνος ηλεκτροπλήξεως**

- Μη χρησιμοποιείτε τον φορτιστή μπαταριών, εάν έχει υποστεί ζημιά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις ή το καλώδιο εξόδου έχουν υποστεί ζημιά.
- Καθαρίστε τη συσκευή μέντα στην επαγγελματική ουσία.
- Αποσύνδεστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος, πριν από το σέρβις και τον καθαρισμό της.

**Κίνδυνος πυρκαγιάς**

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε μια εξαιρετικά εύφλεκτη επιφάνεια.
- Μόνο για εστερεή χρήση.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε έναν εσωτερικό χώρο με ελεγχόμενη θερμοκρασία και υγρασία, σχετικά ελεύθερο από αγνήμες ρυπογόνες ουσίες.
- Η συσκευή επιτρέπεται να συνδέεται μόνο σε γειωμένη πρίζα εξόδου.
- Χρησιμοποιήστε μόνο καλώδιο τύπου SPT-3 ή καλώδιο που βαρεύεται με ελάχιστο 16 AWG χαλκό.
- Οι ασφάλειες τήξης πρέπει να αντικαθίστανται μόνο με καινούργιες ασφάλειες ίδιου τύπου και ίδιας τιμής έντασης.
- Αποσύνδεστε τη συσκευή από την πρίζα τροφοδοσίας, όταν δεν χρησιμοποιείται.

**Κίνδυνος για την υγεία**

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ή γηραιότερους ανθρώπους 8 ετών και επάνω, κατά την πρώτη χρήση, με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εάν επιπρόσθια ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανούν τους χειτικούς κινδύνους.

• Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

• Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

• Αποθηκεύστε τη συσκευή σε έναν δροσερό χώρο χωρίς υγρασία.

• Προστατέψτε τη συσκευή και το καλώδιο από τη ζέστη και την υγρασία.

• Διατηρήστε τη συσκευή στη στεγνή.

• Η συσκευή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται σε περιβάλλον με υψηλή συγκέντρωση σκόνης.

• Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια τοποθέτησης είναι σε θέση να υποστηρίξει το βάρος της συσκευής.

• Χρησιμοποιήστε σύστημα αγωγών ή κανάλια καλωδίου, εάν το καλώδιο πρέπει να περαστεί μέσα από μεταλλικά πάνελ ή άλου είδους πάνελ με αιχμηρές ακέμες.

• Στερεώστε τα καλώδια με ασφάλεια.

• Μην τραβήστε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τη συσκευή.

• Εξηγήστε στα παιδιά ότι δεν επιτρέπεται να προσταθούν να επαναφορτίσουν μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τη συσκευή.

• Εξηγάγτε τη συσκευή σε τακτική βάση για ζημιά και ειδικά το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις και το περιβάλλον. Τυχόν ζημιές πρέπει να επισκευάζονται από έναν επαγγελματία τεχνικό του τμήματος εξυπηρέτησης πελάτων.

• Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε μια καλά αεριζόμενη περιοχή. Μην περιορίζετε τον εξαερισμό.

• Μην ανοίγετε τη συσκευή.

• Μην τροποποιείτε τη συσκευή.

**Saugos informacija**

**ISPĒJIMAS!** Nesilaikant šių išpėjimų gali grēsti mirtis arba rimtas susižalojimas.

**Sprogimo pavojus**

**Elektros srovės pavojus**

- Nenaudokite akumulatorius jkroviklio, jei jis pažeistas.
- Nenaudokite prietaiso pažeistu laidu ar kistuku arba pažeistu išvesties kabeliu.
- Nuvalykite prietaisą sausa šluoste.
- Priēs atlikami techninę priežiūrą ir valydam, atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltiniu.

**Gaisro pavojus**

- Nenaudokite prietaiso ant itin degaus paviršiaus.
- Škirtas naudoti tik patalpose.
- Prietaisai montuokite tik viadas patalpose, kurių temperatūra ir drėgmė yra kontroluojamos ir kuriose néra laidžių teršalų.
- Prietaisai galima jungti tik į žemintą lizdu.
- Naudokite tik SPT-3 tipo ar didesnes apkrovos atlaikant laidą (bent 16 AWG varinį).
- Saugiklių keiskeite tik tokio paties tipo ir klasės saugikliu.
- Kai nenaudojate, uždarykite prietaisą nuo elektros lizdo.

**Pavojus sveikatai**

- Ši prietaisa galiaudotai vaikai nuo 8 metų amžiaus ir fiziniu, sensoriniu arba psichikos sutrikimų turintys arba stokojantys patirties ir žinių asmenys, jeigu jie yra prižiūrimi arba instrukcijomis dėl šio prietaiso saugaus naujomo ir svorio jo keliamus pavojus.

- Vaikams su šiuo prietaisu žaisti draudžiama.
- Vaikams draudžiama ši prietaisa valyti ir atlikti jo techninę priežiūrą be suaugusiosų priežiūros.

**Suzalojimu pavojus**

- Kabelius išdėstykite taip, kad už jų neužklūtumėtare ar jų nepažeistumėt.
- Priēs kraudami prietaisą, perskaitykite instrukcjas.
- Prietaisai naudoti tik iš akumulatorių DEL90 (ICQ035GA).

**Zalos pavojus**

- Laikykite prietaisa sausoje ir vėsjoje vietoje.
- Saugokite prietaisą ir kabelius nuo karščio ir drėgmės.
- Laikykite prietaisa sauso.
- Nemontuokite prietaiso dulkėtoje vietoje.
- Jisitinkite, kad montavimo paviršius galėtų išlaikyti prietaiso svorį.
- Naudokite ortakius ar kabelių kanalus, jei reikia kloti kabelį per metalines plokštės ar kitas plokštės su aštriaisiais kraštais.
- Patikimai priverkite kabelius.
- Kabelio netraukite.
- Prietaisai nekraujanti neįkraunamujų akumulatorių.
- Nurodykite valkių nebandytai prietaisu ijkrauti ir pakartotinai ijkrauti neįkraunamujų akumulatorių.
- Reguliarai patikrinkite prietaisą, o ypač laida, kištuką ir korpusą, ar néra pažeidimų. Pažeidimų turi sutaisyti profesionalus techninės priežiūros atstovas.
- Prietaisai naudotai gerai vedi namoje vietoje. Neapribokite ventiliacijos.
- Neatidarykite prietaiso.
- Nemodifikuokite prietaiso.

**Drošības informācija**

**BRĪDINĀJUMS!** Šo brīdinājumu neievērošana var izraisīt nāvējošas vai smagas traumas.

**Sprādzienbilstamiba**

Nepakļaujiet ierīci atklātai liešmai vai pārmēriģi augstai temperatūrai (> 70 °C (158 °F)).

**ESIET PIESARDZĪGI! Šo brīdinājumu neievērošana var izraisīt vieglas vai vidēji smagas traumas.**

**Nāvējoša elektrošoka risks**

- Nelietojiet akumulatora lādētāju, ja tas ir bojāts.
- Nelietojiet ierīci ar bojātu vadu vai spraudni, vai bojātu izvades kabeli.
- Tīriet ierīci ar sausu drānu.
- Pirms apkopes un tirīšanas atvienojiet ierīci no barošanas avota.

**Ugunsdrošības apdraudējums**

- Nenovietojiet ierīci uz viegli uzliesmojošas virsmas.
- Paredzēt ierīci telpā.
- Uzstādījet ierīci telpā ar kontroli temperatūru un mitrumu, kas ir relativi briva nu vadītspējīgiem piesārņotiem ierīcēm.
- Ierīci drīsk pievienot tikai strāvas kontaktīgādzi ar zemējumu.
- Izmantojiet STP-3 tipo vai lielākajā jaudā paredzētu strāvas vadu ar vismaz 16 AWG diametru (varš).
- Nominātēs drosinātājā ierīci pret tāda vadā tipa un nominālvērtības drosinātāju.
- Atvienojiet ierīci no strāvas kontaktīgādzi, kad tā netiek izmantota.

**Apdraudējums veselībai**

- Bērni, kas sasniedzusi 8 gadu vecumu, un personas ar ierobežotām fiziskām, uztveres vai garīgam spējam vai bez piederījumiem un zināšanām ierīci drīsk lietot kādā tādā, ja šādas personas tiek uzraudzītas vai ir saņēmušas norādījumus par ierīces drošu lietošanu, un ir izpratīšas lespējamos riskus.
- Nelaijujiet bērniem rotātājēs ar ierīci.
- Bērni drīsk tīrt ierīci un veikt tās apkopi tiekai pieauga u